# robotron

Elektronische Schreibmaschine S 6001

Bedienungsanleitung

Mit dem Kauf der elektronischen Schreibmaschine robotron S 6001 haben Sie sich dafür entschieden, die Leistungsfähigkeit Ihres Arbeitsplatzes zu erhöhen und gleichzeitig die Arbeitsbelastungen zu reduzieren. Dazu beglückwünschen wir Sie!

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen behilflich sein, den fließenden Übergang von der gewohnten Bedienung Ihrer bisherigen Schreibmaschine zur robotron S 6001 in kurzer Zeit zu vollziehen.

Ihre elektronische Schreibmaschine robotron S 6001 ist mit einem **Speicher** ausgestattet, der über eine Kapazität von ca. 4000 Zeichen verfügt. Der Arbeitsspeicher wirkt mit Einschalten der Maschine und zeichnet sowohl Schreib- als auch Maschinenfunktionen auf. Das ermöglicht einmal eine komfortable Korrektur und zum anderen automatisches Schreiben von Serienbriefen, Angeboten, Einladungen usw.

In 5 Textteilspeichern können häufig benötigte kurze Textteile, wie Grußformel und Bezugszeile, und in 3 Formatspeichern können sich wiederholende Formate, wie für den großen und kleinen Firmenbogen, gespeichert werden. Die Summe der in diesen Speicherteilen befindlichen Zeichen reduziert die Kapazität des Arbeitsspeichers.

Ihre bisher gewohnte **Tastatur** wird bei der robotron S 6001 um zwei zusätzliche Schreibtasten erweitert.  $\binom{\circ}{\mu}$ 


Für die Funktionen Halbzeilenschaltung nach oben bzw. nach unten stehen die Tasten (26) und (27) Tur Verfügung.

Die Tasten (23) für die Groß- und Kleinschreibung werden in gewohnter Weise betätigt. Während der Bedienung des Feststellers (21) bestätigt eine links davon angebrachte Kontrollampe (22) diese Funktion. Durch Betätigen der linken oder rechten Umschalttaste (23) wird die eingeschaltete Funktion "Umschaltfeststeller" wieder aufgehoben.

Jede Schreibtaste sowie die Funktionstaste Wagenrücklauf (24) , die Leertaste (28), die Halbzeilentasten (26) und (27) lösen eine Dauerfunktion aus. Dazu müssen Sie die gewünschte Taste länger, aber nicht kräftiger betätigen.

Die Funktionen der Tasten der oberen Tastenreihe (außer der beiden Positionierungstasten (4) und (16) und der Taste Positionsfinder (5) sowie der Vertikaltabulator-Taste (25) werden im Zusammenhang mit der Format- und Textgestaltung erläutert.





- 1 Schalter EIN/AUS
- 2 Verschlußklappe
- 3 Kombinationstaste für Funktionsbestätigung und -ablehnung
- 4 Taste Positionierung links
- 5 Taste Positionsfinder
- 6 Taste Einrückung
- 7 Taste Zentrieren
- 8 Taste Formatspeicher I
- 9 Taste Formatspeicher II
- 10 Taste Formatspeicher III
- 11 Taste Textteilspeicher 1
- 12 Taste Textteilspeicher 2
- 13 Taste Textteilspeicher 3
- 14 Taste Textteilspeicher 4
- 15 Taste Textteilspeicher 5
- 16 Taste Positionierung rechts 17 Taste Rückschritt
- 18 Taste Löschen (rot)
- 19 Taste Horizontaltabulator
- 20 Taste Korrigieren (rot)
- 21 Umschaltfeststeller
- 22 Kontrollampe für 21
- 23 Umschalttaste
- 24 Taste Wagenrücklauf
- 25 Taste Vertikaltabulator
- 26 Taste Halbzeilenschaltung nach unten
- 27 Taste Halbzeilenschaltung nach oben
- 28 Taste Leerschritt
- 29 Taste Stop (rot)
- 30 Taste Start (grün)

- 31 Automatisches Unterstreichen
- 32 Schattenschrift
- 33 Doppeldruck
- 34 Sparschrift
- 35 Sperrschrift
- 36 Kontrollampen für 31 bis 35
- 37 Ziffernanzeige
- 38 Kontrollampe EIN
- 39 Kontrollampe Speicher
- 40 Kontrollampe Dezimaltabulator
- 41 Kontrollampe Bogenende
- 42 Kontrollampe Teilung
- 43 Kontrollampe Einrücken
- 44 Skala für Teilungsanzeige
- 45 Einstellrad für Teilung
- 46 Einstellrad für besondere Funktionen
- 47 Deckel
- 48 Walzendrehknopf links mit 49
- 49 Stechwalzeneinrichtung
- 50 Walzenrückverstellung
- 51 Zeilenschalthebel
- 52 Papierstütze
- 53 Papieranlage
- 54 Papierlöser
- 55 Hebel für automatischen Papiereinzug
- 56 Walzendrehknopf rechts
- 57 Einstellrad für Randausgleich und Formatabschaltung
- 58 Radierblech
- 59 Papierandruckrollen
- 60 Schreibwalze

### Inhaltsverzeichnis


	Seite
1 Inbetriebnahme	6
2 Schreiben	8
3 Korrektur beim manuellen Schreiben	10
4 Automatisches Schreiben (Wiederholschreiben)	12
5 Korrektur beim automatischen Schreiben (Löschen)	14
6 Formatgestaltung Grundformat Linker und rechter Rand Horizontaltabulator Schreiben von Tabellen (Dezimaltabulator) Vertikaltabulator Einrücken Verändern der ersten und letzten Schreibzeile Speichern von Formaten	16 16 16 16 19 20 22 23 23
7 Textgestaltung Texthervorhebungen Randausgleich Zentrieren Zeilenschaltung Verändern der Anschlagstärke Speichern von Textteilen	24 24 24 24 25 25 25
8 Kassetten- und lift-off-Band-Wechsel	27
9 Schritteilung und Typenradwechsel	29
10 Wartung und Pflege	30
11 Technische Informationen	31
12 Codetabelle	32
13 Tabelle für Fehleranzeige	33
14 Sachwortregister	34
Anhang: Ausgewählte Arbeitsbeispiele Das Arbeiten mit der Ziffernanzeige Beschriften von Briefumschlägen Zeitweiliges Ablegen eines Briefes Verbindung von Standardtexten und individuellen Textteilen Das Arbeiten mit Formatspeichern	35 35 37 37 38 41

### 1. Inbetriebnahme

Aus dem an der Maschine angebrachten Leistungsschild erkennen Sie die vom Lieferwerk eingestellte Spannung und Frequenz. Die Maschine darf nur mit diesen Nennwerten betrieben werden. Beachten Sie das bitte!

Alle nachfolgenden Beispiele und Erläuterungen beziehen sich auf eine Maschine, die mit korrigierfähigem Kohleband und dem lift-off-Band (Korrektur-Band) ausgerüstet ist. Die Zeilenschaltung soll auf 1zeilig stehen und die Schritteilung 1/10" betragen, da die nachfolgenden Beispiele darauf abgestimmt sind.

#### Ein- und Ausschalten



Bogenende

Der Schalter für das Ein- und Ausschalten (1) ist versenkt angeordnet und erst nach dem Hochklappen der Verschlußkappe (2) zugänglich.

Durch Druck auf den sichtbaren Schalter (1) wird die Maschine ein- bzw. ausgeschaltet.

Druck auf Symbol 0 = AUS

Druck auf Symbol I = EIN

Mit Druck auf Symbol I = EIN leuchtet die Anzeige (41) "Bogenende"

Das bedeutet:

"In die Maschine ist noch kein Papier eingezogen".

Sollte beim Einschalten der Maschine die Ziffernanzeige

(,,FE" bedeutet: Fehler) FF

aufleuchten, betätigen Sie die Stop-Taste (29)



Bei wiederholtem, kurzzeitigem Ein- und Ausschalten ist zwischen jedem Tastendruck auf die Ein- bzw. Ausschalttaste eine Schaltpause von ca. 10 s einzuhalten.

Die Maschine darf in eingeschaltetem Zustand nicht mit der Staubschutzhaube zugedeckt werden.

#### **Papiereinzug**

Bitte benutzen Sie zunächst zum Üben des Papiereinzuges normales, weißes, unbedrucktes Schreibmaschinenpapier A 4.

Klappen Sie die Papierstütze (60) nach oben.

Bringen Sie dann mit Hilfe der Positionierungstasten (4)





den Druckwagen in Walzenmitte.

Durch Druck auf die entsprechende Taste (4 oder 16) bewegt sich der Druckwagen bis zum Loslassen der Taste in die jeweils gewählte Richtung.

Sollte der Druckwagen dabei am rechten oder linken Rand anschlagen und stehen bleiben, erscheint nach ca. 3 s in der Ziffernanzeige

FE 34

Wenn Sie die Stop-Taste (29)




betätigen, ist der Druckwagen wieder wie gewohnt mit Hilfe der

Positionierungstasten (4)






und (16)  $(-\rightarrow)$  bewegbar.



Legen Sie das Papier im Bereich des Druckwagens zwischen Schreibwalze und Papierstütze in die Maschine ein und betätigen Sie den Hebel (55) für automatischen Papiereinzug in Pfeilrichtung, bis das Papier unter der Papierhaltestange hindurchgelaufen ist. Das Papier wird automatisch auf die erste Schreibzeile eingezogen, d. h. auf die 5. Zeile vom oberen Papierrand. Der elektronisch gesteuerte Druckwagen tastet das jeweilig benutzte Papierformat ab und bestimmt automatisch den linken und rechten Schreibrand.

Sollte ein Ausrichten des Papiers erforderlich sein, so ist das mit Hilfe des neben dem Hebel für automatischen Papiereinzug befindlichen Papierlösers (54) möglich. Bitte verschieben Sie dabei das Papier nicht in seitlicher Richtung, da die Druckwagenpositionen für die Begrenzung des rechten und linken Papierrandes bereits gespeichert sind.

#### **Papierauswurf**



Zum Auswurf des Papiers müssen Sie den Einzugshebel (55) betätigen, unabhängig davon, in welcher Schreibposition sich das Papier befindet.

Arbeiten Sie mit Endlosformularen, erfolgt nach Betätigen des Einzugshebels (55) der Transport des Papiers bis zur 1. Schreibzeile des Folgeblattes.

Im Arbeitsrhythmus der Maschine erfolgt grundsätzlich bei nacheinanderfolgender Betätigung des Hebels (55) auf eine Papiereinzugsfunktion eine Papierauswurffunktion.

Sollten Sie ohne Betätigung des Einzugshebels (55) das Papier aus der Maschine entnommen haben, müssen Sie vor dem erneuten Einlegen eines Bogens den Einzugshebel (55) einmal ohne eingelegtes Papier betätigen, da sonst die Maschine noch auf Papierauswurffunktion eingestellt ist und die erste Schreibzeile des Folgeblattes nicht stimmt.

Ist die Maschine auf Papiereinzug eingestellt, erscheint bei Betätigung des Einzugshebels (55) ohne Papier in der Ziffernanzeige

FE 12

Nach dem Aufheben dieses Zustandes durch Betätigen der Stop-Taste (29) weiterarbeiten.



können Sie normal

Neben dem automatischen Papiertransport durch die Tasten (24)





kann das Papier selbstverständlich auch mit Hilfe der Walzendrehknöpfe (48 und 56), auch unter Benutzung der Stechwalze (49), bewegt werden.


Bei Arbeiten mit mehreren Kopien sollten Sie den Hebel (50) für die Walzenrückverstellung nach hinten stellen.



Grundstellung des Hebels (50) für die Walzenrückverstellung

Um bei Arbeiten mit dünnem Durchschlagpapier ein Einrollen des Durchschlagpapiers in oder um die Schreibwalze zu vermeiden, wird empfohlen, die als Zubehör mitgelieferten 3 Stück Papierabweiser auf die abgewinkelte hintere Kante des Radierbleches aufzuschieben. Dies ist so auszuführen, daß der Abstand der Papierabweiser in etwa dem der Papierhalterollen entspricht und die glatte Fläche der Papierabweiser zur Bedienkraft zeigt.

#### **Abschalten** der Formatzuordnung



Sollten Sie einmal sehr dünnes Papier beschriften, so daß die Schreibwalze durchscheint, oder stark bedrucktes Papier benutzen, so kann der Fall eintreten, daß der Druckwagen keinen Suchlauf über die Papierränder durchführt.

Dann stellen Sie das Einstellrad (57) auf (OFF)



Das Papier wird danach bis zur ersten Schreibzeile eingezogen, ohne daß sich der Druckwagen bewegt. Sie können das Papier seitlich ausrichten; die Stellung des Druckkopfes ist der linke Rand. Die Anzahl der Schreibstellen des vorher eingezogenen Formates steht zur Verfügung, d. h. bei Erreichen des rechten Randes ertönt das akustische Signal und der Papierrand wird auch in der Ziffernanzeige als FE 26 angezeigt.

Möchten Sie durchscheinendes oder stark bedrucktes Papier beschriften, dessen Format vom vorher beschrifteten abweicht, empfiehlt es sich, zuvor in der Stellung TXT des Einstellrades (57) einen weißen Bogen in dem Format ein- und auszuziehen, das dem des durchscheinenden bzw. stark bedruckten Papiers entspricht.

Das gleiche trifft zu, wenn nach Einschalten der Maschine "FE 0" in der Ziffernanzeige erscheint. In diesem Zustand besitzt die Maschine u. a. keine Angaben mehr über die Anzahl der Schreibstellen des Formates des zuletzt eingezogenen Papiers.

### 2. Schreiben

Die robotron S 6001 ist nach Papiereinzug schreibbereit und sämtliche Maschinen- und Schreiboperationen (außer Formulartransport durch Stechwalze) werden im Arbeitsspeicher registriert. Wird der gespeicherte Text nicht mehr benötigt, löschen Sie nach Papiereinzug den Arbeitsspeicher, indem Sie die Lösch-Taste (18) festhalten und die Kombinationstaste (3) "-" betätigen, die Lösch-Taste (18) loslassen, damit ist der Speicher gelöscht. 3 Das akustische Signal und das Erlöschen der Anzeige (39) "Speicher" bestätigen die Löschung. Während Sie manuell schreiben, werden Sie bemerken, daß die Schreibzeile nicht sichtbar ist. Im Augenblick Speicher des Unterbrechens wird die Schreibzeile automatisch sichtbar (Sichtbarkeitsschaltung), so daß Sie den geschriebenen Text kontrollieren können. Sobald Sie weiterschreiben, erfolgt automatisch die Rückführung 39 in die Schreibposition. Ca. 6 Schritte vor Erreichen des rechten Randes ertönt das akustische Signal. Bei Erreichen des rechten Randes wird mit erneutem akustischen Signal und gleichzeitiger Ziffernanzeige FE 26 die Maschine gesperrt. Nach Aufheben dieses Zustandes durch Betätigen der Stop-Taste (29) und anschließender Betätigung der Positionierungstaste (16) ist die Randsperre gelöst. Danach erscheinen in der Ziffernanzeige zwei Zahlen, z. B. 78 78 Die linke Zahl gibt die momentane Schreibstelle, die rechte Zahl die Schreibstelle des eingestellten rechten Randes an. Danach kann das begonnene Wort (im Höchstfalle bis zu 5 Buchstaben) zu Ende geschrieben werden. Bei Überschreitung des rechten Papierrandes bleibt der Druckwagen mit gleichzeitiger Anzeige FF 22 stehen. Durch Betätigen der Stop-Taste (29) wird dieser Zustand aufgehoben. Wenn der Druckwagen am eingestellten linken Rand steht und ein Rückschritt ausgeführt wird, ertönt das akustische Signal und in der Ziffernanzeige erscheint FE 25 Dieser Zustand wird aufgehoben, indem Sie die Stop-Taste (29) drücken. Wollen Sie den linken Rand lösen, um noch etwas davor zu setzen, ohne den Rand generell zu verändern, dann verfahren Sie in gleicher Weise wie am rechten Rand: Positionierungstaste (4) betätigen, damit ertönt das akustische Signal, der Rand ist gelöst und in der Ziffernanzeige erscheint z. B. 10 10 Linke Zahl: Position des Druckers / Rechte Zahl: eingestellter Rand Mit Hilfe der Rücktaste (17) oder der Positionierungstaste (4) kann der Druckwagen nach links bewegt werden. führt bei gelöstem Rand der Druckwagen 5 Schritte aus. Bei Betätigung der Taste (4) Beispiel: Es soll ausgerückt werden, um z. B. ,, 1." davorzusetzen. am linken Rand wird die Positionierungstaste (4) betätigt, damit ist der Rand gelöst mittels der Rücktaste (17) die 3 erforderlichen Rückschritte ausführen  $(I \leftarrow I)$ 

	1. schreiben und einen Leerschritt ausführen. Der Druckwagen steht wieder auf dem eingestellten Rand. Die Ziffernanzeige bestätigt das.
	Zur Aufhebung der Randlösung muß die Stop-Taste (29) oder die Wagenrücklauftaste (24)
	betätigt werden und die Ziffernanzeige erlischt.
	Wird bei gelöstem Rand der <b>Papierrand überschritten</b> , ertönt das akustische Signal und in der Ziffernanzeige erscheint
	FE 21
	Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.
Bogenende	Ca. 5 Zeilen vor Erreichen der <b>letzten eingestellten</b> Schreibzeile und beim Unterschreiten der ersten
Bogenende	Schreibzeile blinkt die Anzeige (41) "Bogenende". Bei Erreichen der letzten eingestellten Schreibzeile leuchtet die Anzeige (41) "Bogenende" ständig.
41	Stehen bis zum <b>unteren Papierrand</b> nur noch 2,5 cm zur Verfügung, ertönt das akustische Signal, und in der Ziffernanzeige erscheint
	FE 11
	Nach Betätigen der Stop-Taste (29) wird dieser Zustand aufgehoben und Sie können das Papier durch Papiereinzugshebel (55) auswerfen oder weiterschreiben. FE 11 tritt beim Weiterschreiben nach jeder Zeilenschaltung auf. Um bei bestimmten Formularen auch ohne Verschiebung des Papiers bis zum unteren Rand schreiben zu können, empfiehlt es sich, nach Aufheben des FE 11 die Sichtbarkeitsschaltung zu sperren:
	Das Einstellrad (57) wird auf (OFF) gestellt und die Kombinationstaste (3) ,,-" betätigt.
46 57	Danach kann das Einstellrad (57) wieder auf die Stellung TXT zurückgedreht werden. Die Sichtbarkeitssperre wird durch Betätigen der Kombinationstaste (3) "+" oder Papierauswurf wieder aufge-
+	hoben. (Das Sperren der Sichtbarkeitsschaltung ist nicht abhängig vom FE 11, d. h. sie kann in jeder beliebigen Zeile angewendet werden.)
	Sollte beim manuellen Schreiben die Anzeige (39) "Speicher" blinken, dann können Sie noch ca. 200 Zeichen schreiben, bis das Ende der <b>Speicherkapazität erreicht</b> ist. Bei Erreichen dieser Kapazität ertönt das akustische Signal und in der Ziffernanzeige erscheint
• Speicher	FE 41
39	
`*_ *_	Dieser Zustand wird durch Drücken der Stop-Taste (29) aufgehoben.
	Das manuelle Weiterschreiben ist nach Löschen des Arbeitsspeichers möglich:
	Löschtaste (18) (18) festhalten und Kombinationstaste (3) "-" betätigen
	Löschtaste (18)
	Wollen Sie Ihre Schreibposition verlassen, empfehlen wir, die Taste Positionsfinder (5) 2 zu betätigen.
	Nun können Sie die gesuchte Stelle mit Hilfe der entsprechenden Bedienelemente aufsuchen und
	schreiben. Danach betätigen Sie wieder die Taste Positionsfinder (5) und die Ausgangsposition
	wird exakt wieder erreicht.
• EIN	Beim Verlassen der Schreibposition blinkt die Anzeige (38) "EIN". Das weist Sie darauf hin, daß keine Speicherung des Textes erfolgt und somit auch die Korrektur, wie sie nachfolgend beschrieben wird,
38	nicht möglich ist.

### 3. Korrektur beim manuellen Schreiben

#### Sofortkorrektur

Unter Sofortkorrektur verstehen Sie die Korrektur des oder der zuletzt geschriebenen Zeichen bzw. ausgelösten Funktionen. Durch Druck auf die Korrekturtaste (20) geht der Druckwagen jeweils einen Schritt zurück und hebt mittels lift-off-Band das letzte Zeichen vom Papier ab bzw. die letzte Funktion wird rückgängig gemacht.

#### Beispiel 1:

ich habe mich verschrii

Ausführung:

Betätigen der Korrekturtaste (20)



#### Ergebnis:

ich habe mich verschri

Das "i" wurde im Speicher gelöscht und mittels des lift-off-Bandes vom Papier abgehoben.

Liegt das zu korrigierende Zeichen weiter als eine Schreibstelle zurück, wird folgendermaßen verfahren.

#### Beispiel 2:

ich habe mich verschriebem un

(Das ,,m" im Wort ,,verschriebem" muß durch ,,n" ersetzt werden)

Ausführung:

Korrekturtaste (20)



4mal betätigen oder

Korrekturtaste (20)



festhalten und Schreibtaste m betätigen (d. h. das zuletzt zu korrigierende

Zeichen).

Korrekturtaste (20)



loslassen

#### Ergebnis:

ich habe mich verschriebe

Alle Buchstaben bis zum "m",einschließlich des Leerschrittes wurden im Speicher gelöscht und vom Papier abgehoben, so daß ab "n" wieder neu geschrieben werden muß.

#### Beispiel 3:

23

Mit der robotron S 6001 ist das fehlerloseSchrei-





festhalten

und die Taste (21) Umschaltfeststeller für Großbuchstaben betätigen und "S" eingeben.

Umschaltfeststeller (21) durch Betätigen einer der beiden Umschalttasten (23) lösen

Korrekturtaste (20)



loslassen

#### Ergebnis:

Mit der robotron S 6001 ist das fehlerlose

Der Text bis zum "S", einschließlich der Funktion Wagenrücklauf, wurde im Speicher gelöscht und vom Papier abgehoben, so daß ab Leerschritt neu geschrieben werden muß.

Am Speicherantang sind grundsätzlich die Code-Zeichen für die jeweils eingestellte Zeilenschaltung und Schritteilung aufgezeichnet. Beachten Sie deshalb beim Korrigieren am Textbeginn, daß Sie nicht über die Anzahl der bereits geschriebenen Buchstaben hinaus korrigieren und nicht versehentlich die Befehle für die Zeilenschaltung und die Schritteilung korrigieren.

#### Beispiel:

Sie schreiben am Textanfang fi – der Wortbeginn sollte Fi sein

Reihenfolge der Zeichen im Speicher

1	2	3	4
Code-Zeichen	Code-Zeichen	f ·	-1
für 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> zeilig	für <sup>1</sup> /12''		1. X

nicht auf dem Papier sichtbar

erste geschriebene Zeichen



- b) Drücken Sie versehentlich 3mal die Korrekturtaste (20), dann ist auch das Code-Zeichen für die Schritteilung korrigiert und die Maschine schreibt dann grundsätzlich im 1/10".
- c) Drücken Sie versehentlich 4mal die Korrekturtaste (20), ist auch das Code-Zeichen für die Zeilenschaltung korrigiert und die Maschine schreibt dann grundsätzlich 1zeilig.
- d) Sollten Sie bei diesem Beispiel 5mal die Korrekturtaste (20) betätigen, erscheint in der Ziffernanzeige

FE 49

Wenn Sie nach Aufheben dieses Zustandes durch Drücken der Stop-Taste (29)



den Speicher

löschen, indem Sie die Löschtaste (18)



festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,-" betätigen,

werden am Speicheranfang die entsprechenden Code-Zeichen für die jeweils eingestellte Zeilenschaltung und die Schritteilung wieder aufgezeichnet, und Sie können beginnen zu schreiben.

#### Zielkorrektur

Es kann korrigiert werden, ohne den dazwischenliegenden Text vom Papier abzuheben und im Speicher zu löschen. Voraussetzung dafür ist, daß es sich nur um den Austausch gleichvieler Zeichen handelt. Dabei spielt es keine Rolle, wieviel Zeilen zwischen dem zuletzt geschriebenen und dem zu korrigierenden Zeichen

Bei dieser Art Korrektur sind die korrigierten Buchstaben nicht im Speicher gelöscht. Wird der Text noch einmal automatisch geschrieben, hält der Druckwagen an den Korrekturstellen an. Sie müssen dann den automatisch gesetzten Stopcode korrigieren, das falsche Zeichen im Speicher löschen und das richtige noch einmal schreiben. Diese Verfahrensweise wird anhand des Beispiels auf Seite 15 erläutert.

#### Beispiel 1:

Mut der robotron S 6001 ist das fehlerlose Schreiben kein Problem mehr.

(Im Wort Mut soll das ,,u" durch ,,i" ersetzt werden.)

Ausführung:

Positionsfinder (5)



festhalten und "u" betätigen

Positionsfinder (5) loslassen

Nach Loslassen des Positionsfinders (5) fährt der Druckwagen bis zum "t", also vor den eingegebenen Buchstaben zurück.

Korrekturtaste (20)



betätigen.

(Automatisch wurde an dieser Stelle im Speicher ein Stopcode gesetzt. Das "u" wurde nur vom Papier abgehoben-und nicht im Speicher gelöscht.)

Das "i" wird über die Tastatur eingegeben. Durch Betätigen der Taste Positionsfinder (5) ((小木) erreicht der Druckwagen wieder die Ausgangsposition.



Beispiel 2:

Mit der robotron S 6001 ist das fehlerlose Schreiben kien Problem mehr

Positionsfinder (5) loslassen

a) Positionsfinder (5)



festhalten und "e" dazu eingeben

Die Maschine sucht das letzte "e" von der Schreibposition aus und der Druckwagen bleibt vor dem "e" im Wort "mehr" stehen

- b) Positionsfinder (5) festhalten und "e" dazu eingeben Positionsfinder (5) loslassen Der Druckwagen bleibt vor dem nächsten "e" stehen
- c) Positionsfinder (5) festhalten und "e" dazu eingeben Positionsfinder (5) loslassen Der Druckwagen bleibt vor dem zu korrigierenden "e" stehen

Korrekturtaste (20)



betätigen ("e" ist korrigiert)

Korrekturtaste (20) betätigen ("i" ist korrigiert) "e" und "i" schreiben Positions finder (5)  $(\sqrt{1})$ betätigen; der Druckwagen bewegt sich in die Ausgangsposition zurück Soll bei gelöstem linken oder rechten Rand korrigiert werden, ist erst die Stoptaste (29) betätigen, wobei die Ziffernanzeige erlischt. Danach wird die Korrektur wie beschrieben durchgeführt. 4. Automatisches Schreiben (Wiederholschreiben) Der Inhalt des Arbeitsspeichers kann beliebig oft wiederholt geschrieben werden. Bei den nachfolgend beschriebenen Arbeitsweisen wird häufig die Ziffernanzeige in Betrieb sein. Diese Informationen dienen nur der Orientierung und ihre Kenntnis ist keine Voraussetzung zur Durchführung des automatischen Schreibens. Die linke Seite der Ziffernanzeige gibt die Ausgangsposition an. Das sind generell Ziffern entsprechend der Code-Tabelle (Null erscheint, wenn an dieser Stelle kein Zeichen im Speicher ist, z. B. am Textende). Die rechte Seite der Ziffernanzeige gibt die Zielposition an. Es bedeuten A Anfang des Arbeitsspeichers C Steuercode S Betätigen der Starttaste ohne Zieleingabe, d. h. also zeichenweises Arbeiten E Ende des Arbeitsspeichers Zifferncode Zeichen It. Code-Tabelle für Buchstaben, Zeichen oder Funktionen Sie müssen grundsätzlich jedesmal die Start-Taste (30) festhalten und die Kombinationstaste (3) ..- "betätigen Start-Taste (30) loslassen Das automatische Schreiben erfolgt jeweils bis zur gewünschten Position: bis Textende Start-Taste (30) festhalten und Kombinationstaste (3),,+" betätigen Start-Taste (30) loslassen bis Zeilenende Start-Taste (30) festhalten und Wagenrücklauftaste (24) betätigen Start-Taste (30) loslassen bis Satzende festhalten und ,,."-Taste Start-Taste (30) betätigen

Start-Taste (30) loslassen

#### bis Wortende

3

Start-Taste (30) festhalten und Leertaste betätigen

Start-Taste (30) loslassen

Steht das Wort am Zeilenende, muß anstelle der Leertaste die Taste Wagenrücklauf (24) als Ziel eingegeben werden.

#### bis Steuerzeichen

Die nachfolgend erläuterte Zieleingabe bezieht sich auf Funktionen, mit denen Sie bisher noch nicht gearbeitet haben. Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle die Zieleingabe beschrieben werden. Die Erläuterungen zu Bedeutung und Arbeit mit den Funktionen finden Sie auf den Seiten 13, 22, 24,29. Möchten Sie an einer der Funktionen Zeilenschaltung, Schritteilung, automatische Unterstreichung, Schattenschrift, Doppeldruck, Sparschrift, Sperrschrift, Einrückung oder Zentrieren stehenbleiben, gilt für alle diese Funktionen die Taste 35 als Ziel. Mit dem Begriff Steuercode werden die im Speicher aufgezeichneten Codes für die obengenannten Funktionen bezeichnet.

Start-Taste (30) festhalten und Taste (35) (H) betätigen

Start-Taste (30) loslassen

#### bis zu einem bestimmten Buchstaben

Start-Taste (30) festhalten und den entsprechenden Buchstaben eingeben,

Start-Taste (30) loslassen

#### zeichenweise

Wird **nur** Start-Taste (30) betätigt, dann wird jeweils ein Buchstabe ausgeschrieben bzw. eine Funktion ausgeführt

Solange die Start-Taste (30) festgehalten wird, kann eine bereits eingegebene **Zieleingabe** durch Eingabe eines anderen Zeichens **geändert** werden.

Solange die Start-Taste (30) festgehalten wird, kann durch Betätigen der Stop-Taste (29) die **Start-Auslösung verhindert** werden.



Ein **manuelles Unterbrechen des automatischen Schreibens** ist, unabhängig von dem eingegebenen Ziel, an jeder beliebigen Stelle möglich, indem die

Stop-Taste (29) betätigt wird.

#### Das Wiederholschreiben wird automatisch unterbrochen:

Wenn beim manuellen Schreiben (an beliebiger Stelle) ein Stop-Code eingegeben worden ist. Dieser Stop-Code wird gesetzt, indem das Einstellrad (46) nach oben gedreht und festgehalten und die Stop-Taste (29) betätigt wird.

Danach wird das Einstellrad (46) wieder losgelassen. Anwendungsbeispiele für den Stop-Code finden Sie unter "Ausgewählte Arbeitsbeispiele" S. 39 bis 41. Der Stop-Code wirkt nicht bei Abruf aus dem Textteilspeicher.

Wenn beim manuellen Schreiben die Zielkorrektur mit Hilfe der Taste Positionsfinder (5)

**₩** durchgeführt

wurde. Damit kann das falsche Zeichen im Speicher berichtigt werden. (Verfahrensweise siehe unter S. 15)

Wenn der zu wiederholende Text beim manuellen Schreiben durch Papierauswurf abgebrochen oder wenn beim vorangegangenen automatischen Schreiben an bestimmter Stelle ebenfalls Papierauswurf erfolgte.


Bei **Erreichen der letzten eingestellten Schreibzeile** tritt beim automatischen Schreiben FE 14 und bei **Erreichen des Bogenendes** tritt FE 11 auf. Nach Aufheben des entsprechenden Zustandes durch Betätigen

der Stop-Taste (29) kann man zeilenweise durch Start bis zum Textende

(Start-Taste (30) festhalten und Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen. Start-Taste (30) loslassen)

automatisch weiterschreiben.

Soll der Rest des Textes auf einem Folgeblatt weitergeschrieben werden, werfen Sie nach Aufheben des Zustandes FE 11 bzw. FE 14 das Papier aus, ziehen das Folgeblatt ein und lassen den restlichen Text durch Start bis Textende ausschreiben.



## 5. Korrektur beim automatischen Schreiben (Löschen)

Stellen Sie bei der Kontrolle des soeben geschriebenen Textes, dessen Inhalt noch im Arbeitsspeicher steht, fest, daß Korrekturen erforderlich sind, so können diese Korrekturen während des automatischen Schreibens ausgeführt werden. Ein nochmaliges **manuelles** Schreiben des gesamten Textes entfällt damit. Diese Korrekturen können Sie mit Hilfe der Funktion "Löschen" durchführen, d. h. Sie löschen im Arbeitsspeicher nur die zu korrigierenden Zeichen.

#### Beispiel 1: Korrigieren eines Zeichens

Bitte schreiben Sie jetzt folgenden fehlerhaften Satz:

Mit der elektrrnischen Schreibmaschine robotron S 6001 ist das fehlerlose Schreiben kein Problem.

Bogen ausspannen

markieren Sie auf dem Manuskript die zu berichtigende Stelle neuen Bogen einspannen Start zum Textanfang

Start-Taste (30) festhalten und Kombinations-Taste (3) ,,—" betätigen, Start-Taste (30) loslassen.

Start zum falschen Buchstaben ,,r" im Wort elektrrnischen

Start-Taste (30) festhalten und ,,r" betätigen

Der Druckwagen steht vor dem nächsten "r"
Start-Taste (30) festhalten und "r" betätigen

Der Druckwagen steht vor dem zu korrigierenden "r". Dieses "r" wird gelöscht, indem Sie die

Lösch-Taste (18) betätigen.

Start-Taste (30) loslassen

Nun muß das "o" geschrieben werden. Der Rest des Textes wird automatisch geschrieben, indem Sie Start bis zum Textende eingeben.

#### Beispiel 2: Korrektur eines Wortes

3

Mit unserer elektronischen Schreibmaschine robotron S 6001 ist das fehlerlose Schreiben kein Problem.

(Das Wort ,,unserer" soll beim automatischen Schreiben durch das Wort ,,der" ersetzt werden.)

Ausführung:
Start zum Textanfang
Schreiben bis zum zu korrigierenden Wort "unserer".

Start-Taste (30) festhalten und Leertaste betätigen

Start-Taste (30) loslassen

Der Druckwagen steht vor dem Wort "unserer"
Löschen des Wortes "unserer":

Lösch-Taste (18) (18) festhalten und Leertaste betätigen

Lösch-Taste (18) loslassen

Damit ist das Wort "unserer" einschließlich des anschließenden Leerschrittes gelöscht. Dafür wird das Wort "der" einschließlich des anschließenden Leerschrittes geschrieben. Der Rest des Textes wird durch Start bis Textende automatisch geschrieben.

Beachten Sie bitte, daß die auszutauschenden Worte nur eine begrenzte Anzahl von Druckzeichen besitzen, um ein Überschreiten des eingestellten rechten Randes zu vermeiden.

Für das Löschen mehrerer Buchstaben, Wörter oder Zeilen gelten die gleichen Bedienfolgen wie beim Start des automatischen Schreibens (siehe auch Punkt 4).

#### Löschen des Arbeitsspeichers

- unabhängig von der Position des Druckwagens

Lösch-Taste (18) (18) festhalten und Kombi-Taste (3) "-" betätigen

Lösch-Taste (18) loslassen

Löschen bis zum Textende  - Darunter ist das Löschen des Arbeitsspeicherinhaltes von der Schreibposition bis Textende zu versteher
Lösch-Taste (18) (L) festhalten und Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen,
Löschtaste (18) loslassen
Löschen bis Zeilenende einschließlich Wagenrücklauf
Lösch-Taste (18) (L) festhalten und Wagenrücklauf (24) betätigen,
Lösch-Taste (18) loslassen
Löschen bis Satzende einschließlich Satzzeichen
Lösch-Taste (18) (18) festhalten und Taste (19) bzw. (3) betätigen,
Lösch-Taste (18) loslassen
Löschen bis Wortende einschließlich Leerschritt
Lösch-Taste (18)
Lösch-Taste (18) loslassen
Steht das Wort am Zeilenende, muß anstelle der Leertaste die Taste Wagenrücklauf (24) als Ziel eingegebei werden.
Löschen bis einschließlich Steuerzeichen
Lösch-Taste (18) ( festhalten und Taste (35) ( ) betätigen
Lösch-Taste (18) loslassen
Neben der hier beschriebenen Korrektur mit Hilfe der Löschtaste (18) List beim automatischen
Schreiben ebenfalls die Korrektur mittels der Korrekturtaste (20) möglich, wenn die zu
korrigierenden Zeichen oder Funktionen bereits auf das Papier gelangt sind oder ausgeführt wurden. Siehe Kapitel 4.
Eine Sonderform des Löschens ist die <b>General-Löschung.</b> Bei diesem Vorgang wird der Speicherinhalt des Arbeitsspeichers sowie der Format- und Textteilspeicher gelöscht. Außerdem befindet sich die Maschine wieder im Grundformat (siehe S. 16).
Ausführung: Maschine ausschalten
Lösch-Taste (18) (18) festhalten und die Maschine wieder einschalten.
n der Ziffernanzeige erscheint FE 0, der durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben wird.
Fortsetzung der <b>Zielkorrektur beim automatischen Schreiben</b> n dem Beispiel auf Seite 11 hatten wir mit Hilfe der Zielkorrektur das "u" durch "i" ersetzt. Im Arbeitsspeicher sieht das aber folgendermaßen aus:
M Stop-Code u t
Beim automatischen Schreiben hält der Stop-Code den Druckwagen an. Durch Betätigen der
Korrekturtaste (20)  wird der Stop-Code korrigiert. Das "u" wird durch Betätigen der Löschtaste
im Arbeitsspeicher gelöscht und das "i" nochmals manuell geschrieben.
Nach jeder Unterbrechung des automatischen Schreibens ist selbstverständlich auch die Korrektur

möglich (siehe Punkt 3)

mittels Korrekturtąste (20)

### 6. Formatgestaltung

Während des Papiereinzuges wird von der Maschine das nachfolgend aufgeführte Grundformat zugeordnet: linker Rand: 10/12 Zeichen vom linken Papierrand rechter Rand: 5/6 Zeichen vom rechten Papierrand Horizontaltabulator: 15/18 Zeichen vom linken Papierrand Vertikaltabulator: 14. und 25. Zeile (1zeilig) 9. und 16. Zeile (1<sup>1</sup>/2zeilig) vom oberen Papierrand Einrücken: 20/24 Zeichen vom linken Papierrand erste Schreibzeile: 5. Zeile (1zeilig) 3. Zeile (1<sup>1</sup>/2zeilig) vom oberen Papierrand 62. Zeile (1zeilig) letzte Schreibzeile: 41. Zeile (1<sup>1</sup>/2zeilig) vom oberen Papierrand V-Zeilenschaltung: 2zeilig Anschlagenergie: F2 (Die Zahl hinter dem Schrägstrich gibt die jeweilige Anzahl der Zeichen im 1/12" an.) Dieses Grundformat kann jederzeit verändert werden. Linker und rechter Rand Verändern des linken Randes Am linken Rand wird die Positionierungstaste (4) betätigt. Der Rand ist gelöst. Es ertönt das akustische Signal und in der Ziffernanzeige erscheint links die Druckerposition und rechts der eingestellte linke Rand. Nun können Sie mit der Rücktaste (17) , der Positionierungstaste (4) , der Leertaste oder die gewünschte Position erreichen. der Positionierungstaste (16) Bei gelöstem Rand führen die Positionierungstasten (4) fünf Schritte aus. und (16) Die jeweilige Druckerposition ist in der Ziffernanzeige ersichtlich. Bei Erreichen der gewünschten Position wird durch Betätigen der Kombinationstaste (3) ,,+" der neue Rand gesetzt. Das akustische Signal ertönt als Bestätigung. Verändern des rechten Randes Die Veränderung des rechten Randes erfolgt analog der Verfahrensweise "Veränderung des linken Randes". Die Randlösung wird mit der Positionierungstaste (16) durchgeführt. Es können 20 Horizontaltabulatoren gesetzt werden. Vom Grundformat ausgehend steht mit Papiereinzug Horizontaltabulator ein Tabulator auf der Schreibstelle 15 bzw. 18 (1/10" bzw. 1/12") zur Verfügung. Die Tabulation wird mit der Horizontaltabulator-Taste (19) ausgeführt. Beim Festhalten der Horizontaltabulator-Taste (19) kann in der Ziffernanzeige links die jeweilige Druckerposition und rechts die Position des Tabulators abgelesen werden. Beispiel: 10 15 Nach Loslassen der Horizontaltabulator-Taste (19) bewegt sich der Druckwagen zum Tabulator 15. Wird erneut tabuliert, obwohl kein Tabulator mehr gesetzt ist, erscheint beim Festhalten der Horizontal-

Nach Loslassen der Horizontaltabulator-Taste (19) wird in diesem Fall keine Druckwagenbewegung ausgeführt.

tabulator-Taste (19) in der Ziffernanzeige

15

0

Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positieines folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführt.  Horizontaltabulator setzen Horizontaltabulatoren werden gesetzt. indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19) festhält und die Kombinationstaste (3) "+" betätigt. Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen. Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren Einzel-Löschung a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19) bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) "—" betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren	FE 2	
Stop-Taste (29) aufgehoben.  Sie vermeiden den FE 2, wenn Sie die  Horizontaltabulator-Taste (19) 1 festhalten  (in der Ziffernanzeige steht links die Position des Druckers und rechts eine 0)  und zusätzlich die  Stop-Taste (29) betätigen (Ziffernanzeige erlischt) und dann die Horizontaltabulator-Taste (1  loslassen.  Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Posite eines folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführ  Horizontaltabulator setzen  Horizontaltabulator-Taste (19) festhält und die Horizontaltabulatoren werden gesetzt. indem man an der gewünschten Schreibposition  die Horizontaltabulator-Taste (19) festhält und die Kombinationstaste (3),,+" betätigt.  Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen.  Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren  Einzel-Löschung  a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19) bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll  b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3),,-" betätigen.  Horizontaltabulator-Taste (19) in festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen  Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen  In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zusland wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Sie vermeiden den FE 2, wenn Sie die  Horizontaltabulator-Taste (19)    festhalten  (in der Ziffernanzeige steht links die Position des Druckers und rechts eine 0)  und zusätzlich die  Stop-Taste (29)    betätigen (Ziffernanzeige erlischt) und dann die Horizontaltabulator-Taste (1  loslassen.  Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positeines folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführ  Horizontaltabulator setzen  Horizontaltabulator-Taste (19)    festhält und  die Kombinationstaste (3), + " betätigt.  Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen.  Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren  Einzel-Löschung  a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19)    bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll  b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3),,-" betätigen.  Horizontaltabulator-Taste (19)   festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)   betätigen  Horizontaltabulator-Taste (19)   festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)   betätigen  In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)   aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulatores Schreibspiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulatores Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten  (in der Ziffernanzeige steht links die Position des Druckers und rechts eine 0) und zusätzlich die  Stop-Taste (29)  betätigen (Ziffernanzeige erlischt) und dann die Horizontaltabulator-Taste (1 loslassen.  Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positeines folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführ Horizontaltabulatore verden gesetzt, indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19)  festhält und die Kombinationstaste (3) "+" betätigt.  Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen.  Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren Einzel-Löschung  a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19)  bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll  b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) "-" betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)  betätigen In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)  aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulatores wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papler ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Stop-Taste (2	aufgehoben.
(in der Ziffernanzeige steht links die Position des Druckers und rechts eine 0) und zusätzlich die  Stop-Taste (29) betätigen (Ziffernanzeige erlischt) und dann die Horizontaltabulator-Taste (1 loslassen.  Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positeines folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführt  Horizontaltabulatoren verden gesetzt, indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19) festhält und die Kombinationstaste (3) "+" betätigt. Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen. Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren  Einzel-Löschung a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19) bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) "-" betätigen.  Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen  In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Sie vermeider	den FE 2, wenn Sie die
Stop-Taste (29) betätigen (Ziffernanzeige erlischt) und dann die Horizontaltabulator-Taste (1 loslassen.  Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positiense folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführ Horizontaltabulator setzen Horizontaltabulatoren werden gesetzt, indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19) festhält und die Kombinationstaste (3) "+" betätigt. Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen. Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren Einzel-Löschung a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19) bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) "—" betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: ((Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Horizontaltab	ulator-Taste (19) ( ) festhalten
Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positieines folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführt Horizontaltabulator en werden gesetzt. indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19)		
Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Positienes folgenden Horizontaltabulators informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführt.  Horizontaltabulator setzen Horizontaltabulator-Taste (19)  festhält und die Horizontaltabulator-Taste (19)  festhält und die Kombinationstaste (3) ,, +'' betätigt. Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen. Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren Einzel-Löschung a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19)  bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,-'' betätigen.  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)  betätigen in der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)  aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Stop-Taste (2	9) betätigen (Ziffernanzeige erlischt) und dann die Horizontaltabulator-Taste (19
Horizontaltabulator setzen Horizontaltabulator setzen Horizontaltabulator setzen Horizontaltabulatoren werden gesetzt. indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19)  festhält und die Kombinationstaste (3) "+" betätigt. Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen. Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren Einzel-Löschung a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19)  bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) "—" betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)  betätigen In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)  aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: ((Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	loslassen.	
Horizontaltabulatoren werden gesetzt, indem man an der gewünschten Schreibposition die Horizontaltabulator-Taste (19)		
die Horizontaltabulator-Taste (19)  festhält und die Kombinationstaste (3) ,,+'' betätigt. Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen. Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren Einzel-Löschung a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19)  bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,-'' betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)  betätigen  In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)  aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
die Kombinationstaste (3) ,, +'' betätigt.  Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen.  Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren  Einzel-Löschung  a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19) bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll  b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,-'' betätigen.  Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen in der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Anschließend wird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen.  Das Setzen der Tabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich.  Löschen der Horizontaltabulatoren  Einzel-Löschung  a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19) bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll  b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) "—" betätigen.  Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen  In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Einzel-Löschung  a) Druckwagenbewegung mit der Horizontaltabulatortaste (19)  bis zu dem Tabulator, der gelöscht werden soll  b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,—" betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)  betätigen In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)  aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel:  Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Anschließend	vird die Horizontaltabulator-Taste (19) wieder losgelassen.
der gelöscht werden soll b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,—" betätigen. Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen  Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Gesamtlöschung der Horizontaltabulatoren  Horizontaltabulator-Taste (19)  festhalten und die Wagenrücklauftaste (24)  betätigen  In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29)  aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten und die Wagenrücklauftaste (24) betätigen In der Ziffernanzeige erscheint  FE 2  Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Gesamtlöschu	ng der Horizontaltabulatoren
Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)		
Dieser Zustand wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.  Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulatoren Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	In der Ziffernar	zeige erscheint
Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulatoren Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	FE 2	
Nach Löschung des Arbeitsspeichers steht der Horizontaltabulator des Grundformates wieder zur Verfügung.  Beispiel: Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulator des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung: (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Dieser Zustand	wird durch Betätigen der Stop-Taste (29) aufgehoben.
Es sollen Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 20 und 48 gesetzt werden. Der Horizontaltabulato des Grundformates wird nicht benötigt.  Ausführung:  (Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Nach Löschun	
(Das Papier ist eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)	Es sollen Horiz	
a) Horizontaltabulator-Taste (19) ( ) lesthalten, in der Ziffernanzeige erscheint		eingezogen, der Druckwagen steht am linken Rand)
	a) Horizontaltal	oulator-Taste (19) ( lesthalten, in der Ziffernanzeige erscheint
	10 15	] ator-Taste (19) loslassen, der Druckwagen bewegt sich zur Position 15

+ - 3	b) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint  15 0  Kombinationstaste (3) ,,-'' betätigen, der vom Grundformat zur Verfügung stehende Horizontaltabulator wird gelöscht Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen.
	c) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint  15 0
	1mal die Positionierungstaste (16) betätigen  (bei gedrückter Horizontaltabulator-Taste (19) führen die Positionierungstasten (4) und (16) fünf Schritte aus.)
	in der Ziffernanzeige erscheint  20 0

Kombinations-Taste (3) ,,+'' betätigen, das akustische Signal bestätigt das Setzen des Horizontaltabulators, Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen.

d) Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint

5mal die Positionierungstaste (16) betätigen und 3mal die Leertaste betätigen

in der Ziffernanzeige erscheint

48 0

Kombinationstaste (3) ,,+'' betätigen, das akustische Signal bestätigt das Setzen des Horizontaltabulators, Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen.

### Schreiben von Tabellen (Dezimaltabulator)

Das dezimalstellengerechte Ausschreiben erfolgt in 2 Arbeitsschritten.

- 1. manuelle Eingabe
- 2. automatisches Ausschreiben

Vor dem Schreiben der Tabelle setzen Sie zunächst die erforderlichen Tabulatoren. (Diese Tabulatoren können in einen der Formatspeicher übernommen werden – siehe Seite 23: Speichern von Formaten) Anschließend eröffnen Sie nach Wagenrücklauf die Tabelle, indem Sie

die Zentriertaste (7)



festhalten und

die Schreibtaste "b"

betätigen (b = Beginn)

und die Zentriertaste (7) loslassen.

### Dezi-Tab 40

Zur Bestätigung ertönt das akustische Signal und die Anzeige (40) "Dezi-Tab" leuchtet.



Benutzen Sie zum Ansteuern der Spalten grundsätzlich die Horizontaltabulator-Taste (19)

(19) (19)

Bei der Eingabe sind sowohl Leerschritt als auch Punkt als Trennungsmerkmal für Tausender zulässig. Sollen Zahlenkolonnen **nicht** dezimalstellengerecht geschrieben werden, so wird beim manuellen Schreiben in einer beliebigen Zeile in der entsprechenden Spalte

die Zentriertaşte (7)



festgehalten und

die Schreibtaste ,,n"

betätigt (n = nein) und

die Zentriertaste (7) losgelassen.

Nachdem Sie das letzte Zeichen der Tabelle geschrieben haben, schließen Sie diesselbe ab, indem Sie

die Zentriertaste (7)



festhalten und

die Schreibtaste "e" (E

betätigen (e = Ende) und

die Zentriertaste (7) loslassen.

Als Bestätigung ertönt das akustische Signal, und es erfolgt ein automatischer Wagenrücklauf. Sofern Tabellenende und Seitenende nicht identisch sind, wird der nachfolgende Text manuell fortgesetzt. Mit dem nachfolgenden automatischen Schreiben wird die Tabelle dezimalstellengerecht ausgeschrieben.

Die Tabelle wird beim automatischen Schreiben hinsichtlich der Dezimalteilung auf das Komma ausgerichtet

Sollte ein Ausrichten auf Punkt erforderlich sein, kann das folgendermaßen vor dem automatischen Schreiben der Tabelle eingestellt werden:

Zentriertaste (7)



festhalten und die Taste



betätigen,

Zentriertaste (7) loslassen.

In diesem Falle kann das Komma zur Tausendertrennung verwendet werden.

Diese Einstellung bleibt so lange bestehen, bis Sie wieder auf Komma umstellen, indem Sie die

Zentriertaste (7)



festhalten und die Taste



betätigen,

Zentriertaste (7) loslassen

oder General-Löschung ausführen

Beispiel:

Ziehen Sie Papier im Format A 4 ein Löschen Sie den Horizontaltäbulator of

Löschen Sie den Horizontaltabulator des Grundformates (Schreibstelle 15)
Setzen Sie Horizontaltabulatoren auf die Schreibstellen 35, 50, 65

Führen Sie den Wagenrücklauf aus

Beginnen Sie die Tabelle, indem Sie die

Zentriertaste (7)



festhalten und

die Schreibtaste "b"



betätigen

Zentriertaste (7) loslassen

40

Das akustische Signal und das Leuchten der Anzeige (40) "Dezi-Tab" bestätigen die Eröffnung des Tabellenschreibens.

In der nachfolgenden Tabelle soll die letzte Spalte nicht dezimalstellengerecht geschrieben werden. Schreiben Sie in folgender Reihenfolge:

Welt

12 345,6

3.456

Zentriertaste (7)

→ fe

festhalten und

Schreibtaste "n"



betätigen

Zentriertaste (7) loslassen

12345

Europa Afrika 6 789,01 123,45 1.980 34 1234

Zentriertaste (7)

0

festhalten und Schreibtaste "e"

E

betätigen, Zentriertaste (7) loslassen

Anschließend schreiben Sie die Tabelle automatisch, indem Sie erst zum Textanfang und dann zum Textende starten.

Ergebnis:

Welt Europa Afrika 12 345,6 6 789,01 123,45 3.456 1.980 34 12345 1234

77

#### Vertikaltabulator

Der Vertikaltabulator ermöglicht Ihnen schnelles Erreichen festgelegter Zein. Typische Beispiele dafür sind das Anschriftenfeld und die Bezugszeile.

Die Tabulation wird mit der Vertikaltabulatortaste (25)



ausgeführt.

Beim Festhalten der Vertikaltabulatortaste (25) kann in der Ziffernanzeige links die jeweilige Zeile und

rechts die Position des nächsten Vertikaltabulators abgelesen, werden. Beispiel:

5 14

Nach Loslassen der Vertikaltabulatortaste (25)



wird die Funktion ausgeführt und das Papier wird

bis in Zeile 14 transportiert. Beim nochmaligen Festhalten der Vertikaltabulatortaste (25) erscheint in der Ziffernanzeige

14 25

Nach Loslassen der Vertikaltabulatortaste (25)



wird das Papier in die Zeile 25 transportiert.

Wird erneut tabuliert, obwohl kein Vertikaltabulator mehr gesetzt ist, erscheint beim Festhalten der Vertikaltabulatortaste (25) in der Ziffernanzeige

25 0

Nach Loslassen der Vertikaltabulatortaste (25) wird in diesem Falle kein Papiervorschub ausgeführt. Es ertönt das akustische Signal und in der Ziffernanzeige erscheint

FE 2

Dieser Zustand wird durch Drücken der Stop-Taste (29)



aufgehoben.

Sie vermeiden den FE 2, wenn Sie die Vertikaltabulatortaste (25)



festhalten

(in der Ziffernanzeige steht links die entsprechende Zeile und rechts eine 0)

und zusätzlich die Stop-Taste (29)



betätigen (die Ziffernanzeige erlischt)

und die Vertikaltabulatortaste (25)




loslassen.

Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Position eines folgenden Vertikaltabulators informieren wollen, ohne einen Papiervorschub auszuführen.

ſ		Vertikaltabulator setzen
	+	Vertikaltabulatoren werden gesetzt, indem man in der gewünschten Zeile
	_	die Vertikaltabulatortaste (25) (25) festhält und die Kombinationstaste (3) ,,+" betätigt.
_ [		Anschließend wird die Vertikaltabulatortaste (25) wieder losgelassen.
	3	Das Setzen der Vertikaltabulatoren ist sowohl vor Beginn als auch während des Schreibvorganges möglich
		Löschen der Vertikaltabulatoren
		Papiervorschub mit der Vertikaltabulatortaste (25) ( bis zu dem Vertikaltabulator, der gelöscht werden soll
		Vertikaltabulatortaste (25) festhalten und die
		Kombinationstaste (3) ,,-" betätigen, Vertikaltabulatortaste (25) loslassen.
		Nach Löschen des Arbeitsspeichers stehen die Vertikaltabulatoren des Grundformates wieder zur Verfügung.
		Poincial.
		Beispiel: Es sollen in den Zeilen 14, 27 und 30 Vertikaltabulatoren gesetzt werden. Der Vertikaltabulator des Grundformates in Zeile 25 wird nicht benötigt.
		a) Vertikaltabulatortaste (25) 🕠 festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint
		5 14
		linke Zahl: erste Schreibzeile rechte Zahl: Vertikaltabulator vom Grundformat
		Vertikaltabulatortaste (25) Ioslassen, das Papier ist in Zeile 14
		b) Vertikaltabulatortaste (25) 🛈 festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint
		14 25
		Vertikaltabulatortaste (25) loslassen, das Papier ist in Zeile 25
		c) Vertikaltabulatortaste (25)  festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint
	+	. 25 0
	-	Kombinationstaste (3) ,,-" betätigen, der Vertikaltabulator des Grundformates ist gelöscht Vertikaltabulatortaste (25) loslassen
	3	d) Vertikaltabulatortaste (25) ( festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint
		25 0
		durch Drehen der Walzendrehknöpfe oder durch 2maliges Betätigen der Wagenrücklauftaste (24)
		durch 4maliges Betätigen der Halbzeilenschalttaste (26) ( ) wird die Zeile 27 erreicht. In der Ziffernanzeige erscheint
		27 0
		Kombinationstaste (3) "+" betätigen. Das akustische Signal bestätigt das Setzen des Vertikaltabulators Vertikaltabulatortaste (25) loslassen.
		e) Vertikaltabulatortaste (25) 🛈 festhalten, in der Ziffernanzeige erscheint
		27 0
		durch Drehen der Walzendrehknöpfe oder durch 3maliges Betätigen der Wagenrücklauftaste (24) oder
		durch 6 maliges Betätigen der Halbzeilenschalttaste (26) (+) wird die Zeile 30 erreicht.

In der Ziffernanzeige erscheint 30 0 Kombinationstaste (3),,+" betätigen. Das akustische Signal bestätigt das Setzen des Vertikaltabulators Vertikaltabulatortaste (25) loslassen. Vom Grundformat wird Ihnen eine Einrückposition auf der Schreibstelle 20 bzw. 24 (1/10" bzw. 1/12") Einrücken bereitgestellt. Nach Betätigen der Einrücktaste (6) (L-)) (vorausgesetzt der Druckwagen steht links von dieser Position) bewegt sich der Druckwagen zur Einrückposition. Die Anzeige (43) "Einrücken" leuchtet, d. h. der Wagen-Einrücken rücklauf wird an der Einrückposition beendet. 43 Beim Festhalten der Einrücktaste (6) erscheint in der Ziffernanzeige links die Druckposition und rechts die Schreibstelle der gesetzten Einrückung. Beispiel: 10 20 Nach Loslassen der Einrücktaste (6) bewegt sich der Druckwagen zur Einrückung 20. Wird die Einrücktaste in diesem Beispiel auf der Schreibstelle 25, also rechts von der gesetzten Einrückung, betätigt, ertönt das akustische Signal, und in der Ziffernanzeige erscheint FE 28 Dieser Zustand wird durch Drücken der Stop-Taste (29) aufgehoben. Sie vermeiden den FE 28, wenn Sie die Einrücktaste (6) festhalten (in der Ziffernanzeige steht links die Position des Druckers und rechts die gesetzte Einrückung) und zusätzlich die Stop-Taste (29) betätigen (die Ziffernanzeige erlischt) und die Einrücktaste (6) loslassen. Diese Arbeitsweise können Sie auch anwenden, wenn Sie sich auf der Ziffernanzeige über die Position der Einrückung informieren wollen, ohne die Druckwagenbewegung auszuführen. Das Aufheben der Einrückung erfolgt, indem 2mal die Wagenrücklauftaste (24) 1mal die Wagenrücklauftaste (24) und die Positionierungstaste (4) oder die Rücktaste (17) betätigt wird. Das Verändern der Einrückpostion erfolgt, indem an der gewünschten Stelle die festgehalten und die Einrücktaste (6) Kombinationstaste (3) ,,+" betätigt wird. 3 In einer Zeile ist eine Einrückposition möglich, auf einer Seite beliebig viele. Nach Löschen des Arbeitsspeichers wirkt wieder die Einrückposition des Grundformates.

#### Verändern der ersten und letzten Schreibzeile



Vom Grundformat wird als erste Schreibzeile die Zeile 5 und als letzte Schreibzeile die Zeile 62 vorgegeben. Wollen Sie diese Werte verändern, halten Sie beim Einzug des Papieres den Einzugshebel (55) fest und betätigen nach Stillstand des Druckers die Kombinationstaste (3) "—".

In der Ziffernanzeige erscheint z. B.

5 5

Danach können Sie den Einzugshebel (55) loslassen.

Mit einem der Walzendrehknöpfe wird die gewünschte erste Schreibzeile eingestellt, die Sie in der Ziffernanzeige verfolgen können, und die Zeile wird mit der

Kombinationstaste (3) ,,+" bestätigt.

Danach wird das Papier an die letzte eingestellte Schreibzeile transportiert. Wollen Sie diese auch verändern, so bringen Sie das Papier mit dem Walzendrehknopf ebenfalls in die gewünschte Zeile.

Eine Veränderung in Richtung Papierende ist im FormatA 4 nur noch um zwei Zeilenschaltungen möglich. Sie können aber das Papier trotzdem bis zur letzten möglichen Schreibzeile beschreiben. Diese Arbeitsweise ist im Punkt 2: Schreiben \_ ,,Bogenende" und im Punkt 4: automatisches Schreiben \_ ,,Unterbrechen beim automatischen Schreiben" beschrieben.

Die letzte Schreibzeile wird wieder durch das Betätigen der Kombinationstaste (3) ,,+" festgelegt.

(Soll die letzte Schreibzeile nicht verändert werden, wird an dieser Stelle schon die Stop-Taste (29) betätigt.)

Danach wird das Papier wieder zur ersten Schreibzeile zurücktransportiert. Die Maschine ist wieder schreibbereit, wenn Sie die

Stop-Taste (29) betätigen.

Die eingestellte erste und letzte Schreibzeile bleiben sowohl nach Papierauswurf als auch nach Löschen des Arbeitsspeichers erhalten, bis sie erneut manuell verändert werden. Nach General-Löschung wird das Grundformat wieder bereitgestellt.

#### Speichern von Formaten

Unter Ihrem Schriftgut, das Sie täglich zu bearbeiten haben, gibt es gewiß solches, das über einen längeren Zeitraum die gleiche Formatgestaltung erfordert. Dafür hat die elektronische Schreibmaschine robotron S 6001 ein "Langzeitgedächtnis". In einem Speicherbereich, der gegen das Löschen des Arbeitsspeichers sowie gegen das Ausschalten der Maschine geschützt ist, können neben dem Grundformat 3 verschiedene Formate erhalten werden. Der Inhalt der Formatspeicher bleibt auch bei Trennung der Maschine vom Stromnetz 72 h erhalten. Wird dieser Zeitraum überschritten, erscheint nach Einschalten der Maschine in der Ziffernanzeige FE 0. Das heißt, die Maschine hat selbständig eine General-Löschung durchgeführt und alle Speicherinhalte — einschließlich der geschützten Bereiche — gelöscht.

Folgende Funktionen werden in den Formatspeichern gespeichert: linker und rechter Rand Horizontaltabulatoren (max. 20) Vertikaltabulatoren (max. 10) Einrückposition

#### Füllen der Formatspeicher

Die Formatpositionen, die Sie in den 3 Formatspeichern zur mehrmaligen Verwendung speichern wollen, können auf folgende Weise entstehen:

#### 1. Möglichkeit

Setzen der gewünschten Formatpositionen während des manuellen Schreibens. Nach Beendigung des Schreibens

Formatspeichertaste (8) FI) bzw. (9) FII) bzw. (10) FIII) festhalten und

Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen, entsprechende Formatspeichertaste loslassen.

Das akustische Signal bestätigt die Übernahme in den Formatspeicher. Sowohl die Formatpositionen als auch der Text bleiben im Arbeitsspeicher erhalten.



\_

3



2, Möglichkeit

Einspannen eines Bogens Papier bzw. des entsprechenden Formulares Arbeitsspeicher löschen

Einrichten der gewünschten Positionen

Formatspeichertaste (8)

bzw. (9)

bzw. (10)



festhalten und

Kombinationstaste (3),,+" betätigen entsprechende Formatspeichertaste loslassen.

Das akustische Signal bestätigt die Übernahme in den Formatspeicher Löschen des Arbeitsspeichers

Werden die Formatpositionen des Grundformates nicht gelöscht bzw. verändert, werden sie mit in den Formatspeicher übernommen.

#### Abruf des Formatspeicherinhaltes

Das gewünschte Format steht bereit, indem die

Formatspeichertaste (8)



bzw. (9) (FII) bzw. (10) (FIII)

betätigt wird.

Befindet sich im Formatspeicher ein geänderter linker Rand, so muß nach Abruf des Formates erst ein Wagenrücklauf ausgeführt werden.

#### Löschen/Verändern des Formatspeicherinhaltes

Bei Neueingabe in einen der 3 Formatspeicher wird der bisherige Inhalt automatisch gelöscht.

### 7. Textgestaltung

#### Texthervorhebungen

Taste (31) automatisches Unterstreichen

Taste (32) Schattendruck


Taste (33) Doppeldruck

Taste (34) Sparschrift

Taste (35) Sperrschrift

Die Wirkung dieser Texthervorhebungen tritt sofort nach Betätigen der entsprechenden Taste ein. Zur Kontrolle leuchtet die jeweils zugeordnete Lampe. Wird die Texthervorhebung nicht mehr benötigt, erfolgt das Ausschalten durch einen Tastendruck. Die Kontrollampe erlischt. Im Speicher werden diese Texthervorhebungen durch Codezeichen begonnen bzw. beendet. Die gleichzeitige Anwendung mehrerer Texthervorhebungen ist möglich.

#### Randausgleich



Texte können beim automatischen Schreiben am rechten Rand ausgeglichen werden, wenn Sie vor dem Start des Wiederholschreibens aus dem Arbeitsspeicher das Einstellrad (57) auf die Stellung RAG (RAG= Randausgleich) bringen.

Der Randausgleich erfolgt in Abhängigkeit von der Anzahl der pro Zeile geschriebenen Zeichen und Leerschritte. Eindeutig als Absatz erkennbare Zeilenenden werden ohne Randausgleich ausgedruckt.

Es empfiehlt sich, beim Schreiben des Textes die Zeilen maximal auszufüllen. Das garantiert beim automatischen Schreiben mit Randausgleich ein gutes Gesamtbild. Im Zustand "Randausgleich" ist beim automatischen Schreiben keine Korrektur möglich und die Taste

Positionsfinder (5)



ist gesperrt.

#### Zentrieren

Das Zentrieren (in Mitte setzen) von Zeichen ist beim automatischen Schreiben möglich. Dazu müssen Sie beim manuellen Schreiben zu Beginn der Zeile, die zentriert werden soll, die Zentriertaste



Nach Wagenrücklauf ist diese Funktion wieder aufgehoben. Soll die folgende Zeile auch zentriert werden, muß die Zentriertaste (7) erneut betätigt werden.

Beachten Sie, daß das Zentrieren innerhalb des linken und rechten Randes wirkt.

Zeilenschaltung Mit dem Hebel (51) wird der Zeilenabstand eingestellt.



Dahei hedeuten:

= 1zeilia 1.5  $= 1^{1}/2$ zeilig


V (variabel) = 2zeilig, sofern von Ihnen nicht anders eingestellt

(siehe "Einstellung der variablen Zeilenschaltung")

Teilung 42

Wird der Zeilenabstand nach Papiereinzug verändert, ertönt das akustische Signal und der neu eingestellte Zeilenabstand wird zusätzlich im Arbeitsspeicher eingeschrieben.

Unabhängig davon, in welcher Stellung der Zeilenschalthebel (51) steht, wird der Text in dem Zeilenabstand ausgeschrieben, in dem er manuell eingegeben wurde. Stimmt die Stellung des Zeilenschalthebeis (51) mit dem im Arbeitsspeicher stehenden Zeilenabstand nicht überein, leuchtet nach Start an den Textanfang bzw. nach Beendigung des automatischen Schreibens die Anzeige (42) "Teilung". Falls Sie die Arbeit manuell fortsetzen wollen, und zwar in dem Zeilenabstand It. Einstellhebel (51), muß der Einstellhebel (51) zunächst in eine andere Einstellung und anschließend wieder in die gewünschte Einstellung zurückbewegt werden. Dabei ertönt jedesmal das akustische Signal und die beiden Code-Zeichen werden im Arbeitsspeicher aufgezeichnet. Die Anzeige (42) "Teilung" erlischt.



Einstellung der variablen Zeilenschaltung

Wird eine Zeilenschaltung – abweichend von den 3 bereits genannten Einstellungen – benötigt, können Sie wie folgt verfahren:

Arbeitsspeicher in der Zeilenschaltstellung 1 oder 1,5 löschen

Einstellrad (46) nach oben drehen und festhalten.

Zeilenschalthebel (51) auf V stellen.

In der Ziffernanzeige erscheint der bisher eingestellte variable Zeilenabstand in Elementarschritten,

z. B.: 24, das entspricht 2zeilig,

36, das entspricht 3zeilig,

48, das entspricht 4zeilig.

Der gewünschte Zeilenabstand wird über die Ziffernreihe in Elementarschritten eingegeben, die Sie zwischen 5 und 99 Schritten bestimmen können.

Soll die variable Zeilenschaltung 2zeilig, also 24, eingegeben werden, so brauchen Sie beim Festhalten des Einstellrades (46) nur die Kombinationstaste (3) "-" zu betätigen.

Einstellrad loslassen

Bei Löschen des Arbeitsspeichers bleibt die eingestellte variable Zeilenschaltung erhalten. Eine Änderung ist lediglich durch neue Eingabe möglich.

Nach General-Löschung wird automatisch die Grundeinstellung 2zeilig wirksam.

#### Veränderung der Anschlagstärke

Zur Regelung der Anschlagstärke stehen 5 Anschlagstufen zur Verfügung. Die Grundeinstellung ist die Stufe 2

Zur Veränderung der Anschlagstärke ist das Einstellrad (46) nach oben zu drehen und festzuhalten.



Anschließend ist die Taste Doppeldruck (33) (D) zu betätigen. Danach erscheint in der Ziffernanzeige

E

bzw. die vorher eingestellte Anschlagstärke.



Mit Betätigen der Kombinationstaste (3) "-" kann die gewünschte Anschlagstärke eingestellt werden. Auf der Ziffernanzeige erscheint dann die eingestellte Anschlagstärke mit einer Ziffer von 1-5. Nach Loslassen des Einstellrades (46) wird mit dieser Anschlagstärke geschrieben.

Bei Löschen des Arbeitsspeichers bleibt die eingestellte Anschlagstärke erhalten. Eine Änderung ist lediglich durch neue Eingabe möglich.

Nach General-Löschung wird automatisch die Grundeinstellung "E 2" wirksam.

#### Speichern von Textteilen

Unter Ihrem Schriftgut gibt es gewiß Textteile, die Sie häufig über einen längeren Zeitraum benötigen. Die robotron S 6001 bietet Ihnen mit 5 Textteilspeichern die Möglichkeit, Textabschnitte in einem Speicherbereich zu erhalten, der bei Löschen des Arbeitsspeichers geschützt ist. Nach dem Ausschalten der Maschine (Trennung vom Stromnetz) wird der Speicherinhalt bis auf ca. 1000 Zeichen gelöscht. Diese 1000 Zeichen werden über einen Zeitraum von 72 h erhalten, unabhängig davon, ob sie in den Textteilspeichern oder im Arbeitsspeicher enthalten sind. Dabei hat der Inhalt der Textteilspeicher den Vorrang vor dem Arbeitsspeicher.

Diese Textteile können beliebig oft und an jeder Stelle abgerufen werden.

Die Textteilspeicher haben keinen eigenen Speicherplatz, sie nehmen die Kapazität des Arbeitsspeichers in Anspruch. Die Summe der Zeichen, die in den Textteilspeichern enthalten sind, verringert die Kapazität des Arbeitsspeichers um diesen Betrag.

#### Füllen der Textteilspeicher

Vor dem Schreiben des entsprechenden Textes muß grundsätzlich der Arbeitsspeicher gelöscht werden. Nach dem Schreiben des Textes wird er durch Festhalten der

oder (12) 2 oder (13) 3 oder (14) 4

Textteilspeichertaste (11)

3

und Betätigen der Kombinationstaste (3) ,,+" und Loslassen der entsprechenden Textteilspeichertaste aus dem Arbeitsspeicher in den gewählten Textteilspeicher übernommen. Die Übernahme wird durch das akustische Signal bestätigt und der Arbeitsspeicher ist wieder leer.

Beispiel: Folgende Grußformel soll in den Textteilspeicher 1 übernommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Technische Universität

Dr. Fischer

#### Ausführung:

- 1. Arbeitsspeicher löschen
- 2. 2mal die Wagenrücklauftaste (24) betätigen, da der Brief mit einem Wagenrücklauf

abgeschlossen wird und die Grußformel vom Text durch eine Leerzeile abgesetzt wird.

- 3. Sie schreiben: "Mit freundlichen Grüßen"
- 4. 2mal die Wagenrücklauftaste (24) betätigen
- 5. Sie schreiben: "Technische Universität"
- 6. 4mal die Wagenrücklauftaste (24) betätigen
- 7. Sie schreiben: "Dr. Fischer"
- 8. Die Textteilspeichertaste (11) festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen

Textteilspeichertaste (11) wieder loslassen.

Weitere Arbeitsbeispiele finden Sie unter "Ausgewählte Arbeitsbeispiele".

In den Textteilspeicher werden auch alle Formatbedingungen mit übernommen, die während des Schreibens eingerichtet werden, wie z. B. Tabulatoren, Einrückpositionen, Randbedingungen. Derartige Formatbedingungen können auch aus einem Formatspeicher abgerufen werden. In diesem Falle ist der entsprechende Formatspeicher "verkettet", d. h. der Formatspeicher kann erst dann gelöscht oder mit einem anderen Inhalt belegt werden, wenn der entsprechende Textteilspeicher gelöscht oder mit einem anderen Inhalt belegt wird.

#### Abruf des Textes aus dem Textteilspeicher

Der Inhalt des Textteilspeichers wird an der benötigten Stelle ausgedruckt, indem die entsprechende

Textteilspeichertaste (11) oder (12) oder (13) oder (14)

oder (15) betätigt wird.

Im Arbeitsspeicher steht nach Abruf des Textteilspeichers nur das Code-Zeichen für den entsprechenden Textteilspeicher.

Das Ausschreiben aus den Textteilspeichern kann nicht unterbrochen werden. Eine Ausnahme tritt ein, wenn der Inhalt des Textteilspeichers größer ist als die verbleibenden Schreibzeilen auf dem Papier.

Dann erscheint beim Erreichen der letzten Schreibzeile auf dem Papier in der Ziffernanzeige

FE 11

und das Ausschreiben aus dem Textteilspeicher wird an dieser Stelle unterbrochen. Hier gibt es für Sie zwei Möglichkeiten zur Fortsetzung des Textes.

1. Der FE 11 wird aufgehoben, indem Sie

die Stop-Taste (29)



In der Ziffernanzeige erscheint FE 15. Damit wird das automatische Schreiben des Textteilspeichers an dieser Stelle beendet. Der verbleibende Resttext muß auf der Folgeseite manuell geschrieben werden.

2. Soll über die letzte eingestellte Schreibzeile hinaus geschrieben werden, wird die

Stop-Taste (29)



kurzzeitig betätigt.

Das bewirkt zeilenweise das Aufheben des FE 11 und weiteres Ausschreiben aus dem Textteilspeicher.

Korrektur des Inhaltes eines Textteilspeichers

Zum Zwecke der Korrektur des Inhaltes eines Textteilspeichers können Sie den Text in den Arbeitsspeicher übernehmen, indem Sie die Taste des entsprechenden Textteilspeichers



3











festhalten.

die Kombinationstaste (3) "-" betätigen und die Textteilspeichertaste wieder loslassen.

Damit steht der Text am Anfang des Arbeitsspeichers und kann in gewohnter Weise bearbeitet werden. Nach erfolgter Korrektur bzw. Änderung wird der Inhalt wieder übernommen, indem Sie die Taste des entsprechenden Textteilspeichers festhalten und die Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen und die Textteilspeicher-Taste wieder loslassen.

Bei Übernahme des Textteilspeichers in den Arbeitsspeicher wird der Arbeitsspeicher vorher automatisch gelöscht.

Löschen des Textteilspeichers

Wird der Inhalt eines der Textteilspeicher nicht mehr benötigt und Sie möchten einen anderen Text dafür eingeben, ist das vorherige Löschen des betreffenden Textteilspeichers nicht nötig, da mit Übernahme des neuen Textes der bisherige Inhalt automatisch gelöscht wird.

Wird der Inhalt eines der Textteilspeicher nicht mehr benötigt, ohne daß dafür ein anderer Text eingegeben wird, dann wird der betreffende Textteilspeicher folgendermaßen gelöscht:

1. Arbeitsspeicher löschen und

2. die Taste des betreffenden Textteilspeichers festhalten, die Kombinationstaste (3) "+" betätigen und die Taste des Textteilspeichers wieder loslassen.

### 8. Kassetten- und lift-off-Band-Wechsel

#### Öffnen des Deckels

Der Deckel wird geöffnet, indem man mit beiden Händen in die Aussparung zwischen Schreibwalze und Deckel greift und denselben nach oben schwenkt.


Sollte die von Ihnen erworbene Maschine mit einem Plaste-Aufsatz als Abdeckung versehen sein, so ist dieser zuerst mit Druck gegen die linke und rechte untere Kante nach oben zu bewegen.


#### Herausnehmen der Kassette


Zuerst ist der Druckwagen etwa in Walzenmitte zu positionieren und anschließend der Deckel (47) zu öffnen. Die Entriegelungseinrichtung (61) wird zusammengedrückt und der Druckwagen gleichzeitig etwas nach hinten abgekippt. Mit beiden Händen werden die linke und rechte Halteklammer (62) nach außen bewegt, der Kassettenkörper nach oben gehoben und die Farbbandschlaufe aus der Farbbandgabel entnommen.


Einlegen der Kassette


Die an der Kassette befindlichen Hebel (64) werden bis zum Einrasten aufgeklappt (Nicht wieder zurückklappen!). Dann wird das Farbband durch Drehen des Knopfes (63) gespannt. Bei Kohlebandkassetten ist es empfehlenswert, mittels des Knopfes (63a) das Band nachzuwickeln. Nun werden die aufgeklappten Hebel zwischen die Ausschnitte der Farbbandgabel (65) geführt und der Druckwagen durch festen Druck gegen den Druckkopf wieder an die Schreibwalze gedrückt. Die Kassette wird dann so weit nach hinten











bewegt, daß sie in die Kassettenaufnahme eingerastet werden kann. Dabei werden die verschiedenen Farbbänder – wie in den nachfolgenden Bildern dargestellt – in der Farbbandgabel geführt. Nach Einlegen der Kassette wird die Leertaste (28) betätigt, damit sich das Farbband spannt.

#### Einlegen des lift-off-Bandes

Vor dem Einlegen des lift-off-Bandes muß die Farbbandkassette entnommen und der Druckwagen zurückgeschwenkt werden. Die Sicherungsklammer (66) wird hochgeklappt und die Bandrolle aufgesetzt. Danach wird die Sicherungsklammer (66) in die Verzahnung des Spulenkörpers eingerastet. Das Vorspannband wird mit der Aufwickelrolle so weit abgezogen, daß ein sicheres Aufstecken der Aufspulrolle auf die Aufwickeleinrichtung möglich ist. Beim Aufstecken ist das Sicherungselement (67) für die Aufwickelspule abzuschwenken (Grifffläche gegen die Walze bewegen) und der Spulenkörper aufzusetzen. Nach Loslassen des Griffelementes erfolgt die Sicherung.

Der Druckwagen wird wieder gegen die Walze gedrückt und das lift-off-Band durch das Drehen der Aufwickelspule in angegebener Richtung gespannt.

Verwenden Sie ein lift-off-Band, das nicht für die robotron S 6001 vorgesehen ist, muß der Vorspann-Anfang entfernt und entgegengesetzt wieder aufgeklebt oder die Aufwickelspule um 180° gedreht werden.

	+	
	_	
L	_	J

#### Einstellen der Farbbandbreite

Bei geöffnetem Deckel erscheint in der Ziffernanzeige die momentan eingestellte Farbbandbreite in Form von senkrechten Strichen. Mit Betätigen der Kombinationstaste (3) "-" wird die entsprechende Farbbandbreite gewählt.

Dabei bedeuten:

1	1	1	1	1	1
1	1	1	i	Î	


### 9. Schritteilung und Typenradwechsel

#### Schritteilung

Die verschiedenen Schriftarten in den entsprechenden Schritteilungen 1/10", 1/12" und Proportional geben Ihnen ebenfalls die Möglichkeit zur Textgestaltung.

Das Symbol auf der Skala (44) muß mit dem Symbol auf der Typenscheibe übereinstimmen.

Symbol für 1/10" Symbol für 1/12" Symbol für Proportional



Die entsprechende Schritteilung wird durch Drehen des Einstellrades (45) eingestellt.

Wird die Schritteilung nach Papiereinzug verändert, ertönt das akustische Signal und die neu eingestellte

Schritteilung wird zusätzlich in den Arbeitsspeicher übernommen.


Unabhängig davon, welche Schritteilung eingestellt ist, wird der Text in der Teilung ausgeschrieben, in der er manuell eingegeben wurde. Stimmt die Stellung der Skala mit der im Arbeitsspeicher stehenden Schritteilung nicht überein, leuchtet nach Start an den Textanfang bzw. nach Beendigung des automatischen Schreibens die Anzeige (42) ,,Teilung". Falls Sie die Arbeit manuell fortsetzen wollen, und zwar in der Teilung laut Skala, muß das Einstellrad (45) zunächst in eine andere Schritteilung und anschließend wieder in die gewünschte Schritteilung zurückbewegt werden. Dabei ertönt jedesmal das akustische Signal, und die beiden Code-Zeichen werden im Arbeitsspeicher aufgezeichnet. Die Anzeige (42) "Teilung" erlischt.

**Typenradwechsel** 

Das Auswechseln des Typenrades ist bei eingeschalteter Maschine vorzunehmen. Der Druckwagen muß dabei in die Mitte des Druckbereiches (siehe Markierung auf der Skala (44) positioniert werden. Nach Abnehmen der Farbbandkassette wird der Druckwagen mit Hilfe der Entriegelungseinrichtung so weit abgeschwenkt, daß er am Endanschlag anliegt.


Entnahme des Typenrades

Die Einlegehilfe wird mit Pfeil nach unten auf das Typenrad aufgeschoben und entlang der Druckachse entfernt.




#### Aufstecken des Typenrades

Das Typenrad wird mit der Einlegehilfe aus der stapelbaren Palette entnommen.



Es wird mit der Einlegehilfe – Pfeil der Einlegehilfe zeigt nach unten – auf die Druckerachse aufgesteckt. Anschließend wird die Einlegehilfe nach oben abgezogen.



Nach dem Einlegen der Farbbandkassette wird der Drucker wieder bis zum Anschlag in die Arbeitsstellung zurückgeschwenkt.

### 10. Wartung und Pflege

Die Maschine ist nach Arbeitsschluß mit einer Staubschutzhaube abzudecken. Die Verkleidung ist nach Bedarf mit einem weichen Lappen zu reinigen. Bei Verschmutzung des Typenrades ist dieses mit einem weichen Pinsel und Spiritus in Längsrichtung zu säubern.

weichen Pinsel und Spiritus in Längsrichtung zu säubern. Die Walze kann ebenfalls mit Spiritus gereinigt werden. Wir empfehlen, mit der Vertragswerkstatt einen Wartungsvertrag abzuschließen, damit die Maschine regelmäßig überprüft werden kann.

### 11. Technische Informationen

Druckprinzip Druckgeschwindigkeit Zeichenangebot Schriftcharakter Schriftteilung

Typenträger Anzahl der Druckpositionen je Zeile maximal

Papierdurchlaßbreite Sichtbarkeit des zuletzt gedruckten

Zeichens Anzahl der Nutzen

Zeilenschaltung

Farbbandeinrichtung Lift-off-Korrekturband-Einrichtung Farbbandkassetten/Korrekturband

Geräuschpegel Tastaturneigung Steuereinheit Speicherkapazität

Speichersicherung/Datenerhalt

Netzanschluß

Leistungsaufnahme Gewicht Маве

mechanisch seriell mittlere Druckgeschwindigkeit 20 Z/s 96 Zeichen geschlossener Linienzug 1/10"

1/12

Proportionalschrift Typenrad durch Bedienkraft austauschbar

132 377 mm

nach Eingabeunterbrechung 1 Original 4 Durchschläge

unter Verwendung folgender Papierqualitäten: - 1 Original (Einzelformular) 80-120 gm

- Durchschlagpapier 40 gm - Kohlepapier 20 gm

1- 11/2- und 2-zeilig/variabel vorwärts

1/2 vorwärts und rückwärts durch Taste und Handrad Farbbandkassette durch Bedienkraft austauschbar zur unmittelbaren Korrektur von Schreibfehlern wahlweise Kassetten mit:

Gewebeband endlos 13 mm (FBK 1) - Kohleband einfach 6,4 mm (FBK 2) Kohleband mehrfach 6,4 mm (FBK 3)

Kohleband einfach, lift-off-korrigierbar, 6,4 mm (FBK 4) Korrekturband lift-off-Band Breite 7 mm auf gesonderten Spulen

65 dB (AI)

mikroprozessorgesteuert

ca. 3800 Byte für 3 Formatspeicher,

5 Textteilspeicher und den Arbeitsspeicher ca. 1000 Byte bis 72 Stunden nach Trennung vom Stromnetz davon ca. 200 Byte in den Formatspeichern

ca. 800 Byte in den Textteilspeichern bzw. Arbeitsspeicher

Zur Wiedererlangung der Sicherheit des Datenerhaltes bei einer Trennung der Maschine vom Stromnetz über 72 Stunden hinaus sind insgesamt 8 Stunden Betriebszeit erforderlich.

220 V + 10 % ; - 15 %, 50/60 Hz 240 V; 50/60 Hz Bedeutung der Farben des Netzkabels:

braun: L - Phase

blau: N - Null Grün-gelb: E – SL (Schutzleiter)

170 W ca. 25 kp

Breite ca. 640 mm (ohne Walzendrehknöpfe)

Tiefe ca. 545 mm Höhe ca. 175 mm

Ausstattung/Zubehör

Zum Lieferstandard der Maschine gehören:

1 Stück Farbbandkassette 1 (Gewebeband 13 mm)

1 Stück Farbbandkassette 4 (korrigierbares Kohleband 6,4 mm)

1 Stück Korrekturband 7 mm

3 Stück Typenräder

1 Stück Staubschutzhaube

Stück Reinigungsgarnitur

1 Stück Bedienungsanleitung

3 Stück Papierabweiser

### 12. Codetabelle

```
8 Vertikaltabulator abrufen
                                            94 $ (Dollar)
                                            95 _ (Unterstreichung)
96 ` (Gravis 1)
  10 Zeilenschaltung vorwärts
 11 Zeilenschaltung rückwärts
 12 Formularvorschub
                                            97 a
                                            98 b
 25 Horizontaltabulator abrufen
 28 Rückschritt
                                            99 c
                                           100 d
 29 Leerschritt
                                           101 e
 30 Wagenrücklauf
                                           102
 31 Einrückung abrufen
                                           103
 32 <sup>2</sup> (Exponent)
                                           104 h
 33!
                                           105
    ,, (Anführungsstriche)
                                           106
 35 (Nummernzeichen)
                                           107 k
 36
     <sup>3</sup> (Exponent)
                                           108 |
 37
                                           109 m
 38 &
                                           110 n
     '(Apostroph)
                                           111 o
 40
                                           112 p
 41
                                           113 q
 42
                                           114 r
 43 +
                                           115 s
 44 , (Komma)
                                           116 t
 45 - (Trennungsstrich)
                                           117 u
 46 . (Punkt)
                                          118 v
 47 /
                                          119 w
 48 0
                                          120 x
 49 1
                                          121 y
 50
    2
                                          122 z
 51 3
                                          123 ä
 52 4
                                          124 ö
 53 5
                                          125 ü
 54 6
55 7
                                          126 B
                                          127
                                                 (Gravis 2)
 56 8
                                          128 Sperrschrift Anfang
 57 9
                                          129 Sparschrift Anfang
58 : (Doppelpunkt)
                                          130 Schattenschrift Anfang
                                          131 Unterstreichen Anfang
    ; (Semikolon)
60 \mu (My)
                                          132 Doppeldruck Anfang
61 =
                                          144 Sperrschrift Ende
62 ° (Grad)
                                          145 Sparschrift Ende
63
                                          146 Schattenschrift Ende
64 §
                                          147 Unterstreichen Ende
65 A
                                          148 Doppeldruck Ende
66 B
                                          160 Horizontaltabulator setzen
67 C
                                          161 Horizontaltabulator löschen
68 D
                                          162 Vertikaltabulator setzen
69 E
                                          163 Vertikaltabulator löschen
70 F
                                          164 Einrückung setzen
71 G
                                          165 Zeilenschaltung 1zeilig
72 H
                                          166 Zeilenschaltung 11/2zeilig
73 I
                                          167 Zeilenschaltung variabel
                                          168 <sup>1</sup>/10" Schritteilung
169 <sup>1</sup>/12" Schritteilung
74 J
75 K
76 L
                                          170 Proportionalschrift
77 M
                                          173 Zentrieren
78 N
                                          174 Horizontaltabulator gesamtlöschen
79 0
                                          176 Rand links setzen
80 P
                                          177 Rand rechts setzen
                                          192 Formatspeicher I
81 Q
82 R
                                          193 Formatspeicher II
                                          194 Formatspeicher III
83 S
84 T
                                          198 Textteilspeicher 1
85 U
                                          199 Textteilspeicher 2
86 V
                                          200 Textteilspeicher 3
87 W
                                         201 Textteilspeicher 4
88 X
89 Y
                                         202 Textteilspeicher 5
                                         207 Textteilspeicher Ende
90 Z
                                         208 Tabellenbeginn (Dezimaltabulator Beginn)
91 Ä
                                         209 Tabellenende (Dezimaltabulator Ende)
92 Ö
                                         210 Ablehnung (Dezimaltabulator Nein)
93 Ü
                                         255 Stopcode
```

### 13. Tabelle für Fehleranzeige

B = Bedienungsabhängiger Fehler M= Maschinenabhängiger Fehler

Textteilspeicher hat bzw. haben bis auf

Arbeitsspeichers beansprucht

ca. 200 Zeichen die volle Kapazität des

Feh	ler	Grund des Fehlers	Arbeitsweise nach Aufheben des Fehlers durch die Stoptaste (29)
0	М	Alle Speicher völlig entleert	Format- und Textteilspeicher neu füllen,
O	IVI	Alle Speicher vollig entreert	falls ihr Inhalt benötigt wird (s. S. 6, 7, 15, 23)
2	В	Kein Tabulator gesetzt	Fehlenden Tabulator setzen (s. S. 17, 20)
3	В	Zulässige Anzahl von Tabulatoren	Verwendung von mehreren Formatspeichern
		im Arbeitsspeicher überschritten	(s. ,,Ausgewählte Arbeitsbeispiele")
11	В	Bogenende erkannt	a) nach Aufheben des Fehlers kann jeweils erneut
			eine Zeile manuell oder automatisch geschrieben
			werden (s. S. 9, 13)
			b) beim Schreiben aus Textteilspeichern wird nach kurzzeitigem Betätigen der Stop-Taste (ca. 1/2 sec) eine
			weitere Zeile ausgeschrieben; nach längerem Betätigen
			der Stoptaste (ca. 1 sec) erscheint FE 15 (s. S. 27)
12	В	a) beim Betätigen des	
		Papiereinzughebels	
		kein Papier eingelegt	
		b) Papier wird nicht erkannt	Formaterkennung abschalten
14	В	letzte Schreibzeile erreicht	Ausspannen des Blattes bzw. nach Aufheben des Fehlers kann
			jeweils eine Zeile durch Start bis Textende
15		Foreigh and development	automatisch ausgeschrieben werden (s. S. 13)
15	В	Erreichen der letzten Schreibzeile beim Schreiben	Es erfolgt Abbruch des Schreibens aus dem
		aus dem Textteilspeicher	Textteilspeicher (s. S. 27)
21	В	linker Papierrand unterschritten	mit Leertaste, Tabulator oder Wagenrücklauf den Drucker
_ '		inter appearant antersemitter	auf den eigestellten Rand zurückbringen (s. S. 8)
22	В	rechter Papierrand überschritten	mit Rücktaste oder Wagenrücklauf den Druckwagen
			zurücksetzen (s. S. 8)
25	В	eingestellter linker Rand	Taste (4) betätigen, und der Rand ist gelöst (s. S. 8)
		unterschritten	
26	В	eingestellter rechter Rand überschritten	Taste (16) betätigen, und der Rand ist gelöst (s. S. 8)
28	В	Druckwagen steht rechts von	Druckwagen nach links positionieren, bis er links vor
		der gesetzten Einrückung	der gesetzten Einrückung steht, oder eine neue
21	D	Finanhanuffaruall	Einrückposition setzen (s. S. 22)
31 32	ВВ	Eingabepuffer voll eine Funktionstaste wird ständig betätigt	an der abgebrochenen Stelle das Schreiben fortsetzen tritt dieser Fehler erneut auf, muß ein Techniker
02	Ь	elle i diktionstaste wild standig betatigt	gerufen werden
34	M	Fertigmeldung Drucker fehlt	tritt dieser Fehler erneut auf, muß ein Techniker
		, oraginalizating Erabinal terms	gerufen werden
		Druckkopf schlägt am rechten	Druckkopf vom Rand wegbewegen; war bereits Papier
		oder linken Rand an	eingezogen, ist ein erneuter Papiereinzug nötig (s. S. 6)
35	М	Fertigmeldung Typenrad fehlt	Deckel öffnen und schließen oder Maschine aus- und
			einschalten; tritt der Fehler erneut auf, muß ein
			Techniker gerufen werden
41	M	Textspeicher überschritten	die letzten Zeichen korrigieren oder: Arbeitsspeicher
	_		löschen (s. S. 9)
42	В	Textanfang unterschritten, d. h.	Textspeicher löschen; damit befinden sich die
		wenn über die ersten Code-Zeichen "Zeilen-	Code-Zeichen wieder am Textanfang
10	В		d oder: die Code-Zeichen neu eingeben (s. S. 10, 11)
43	В	a) Übernahme des Textes in	Text in einen anderen Textteilspeicher übernehmen
		diesen Textteilspeicher nicht	oder verkettete Textteilspeicher in umgekehrter
		zulässig; dieser Textteilspeicher wird auch bei Abruf eines anderen	Reihenfolge der Eingabe löschen
		Textteilspeichers ausgeschrieben	
		(Verkettung von Textteilspeichern	
		untereinander)	
		b) Übernahme des Textteilspeichers in den	
		Arbeitsspeicher zum Zwecke der	
		Korrektur nicht zulässig, da Verkettung mit	
		einem anderen Textteilspeicher	
		vorliegt (siehe a)	
44	В	Eingabesperre für variable Zeilenschaltung:	
		a) Arbeitsspeicher nicht gelöscht	Arbeitsspeicher löschen; dabei darf der Hebel (51) nicht auf V stehe
		b) variable Zeilenschaltung wird schon in	Änderung der variablen Zeilenschaltung nicht zulässig (s. S. 25)
		einem Textteilspeicher verwendet	

nur noch Eingabe von ca. 200 Zeichen möglich; ein nicht mehr

benötigter Textteilspeicher kann damit überschrieben werden

_			
E-0	h	Or'	
LE	ш	ler	

253 M

46	В	Abbruch der Funktion
		"Randausgleich", da im Text
		.Tabulatoren benutzt werden
47	В	Formatspeicher leer
48	B	Abbruch der Tabelle, da kein
		Tabellenende gesetzt wurde
49	В	dieser Formatspeicher wird auch
		bei Abruf eines Textteilspeichers
		wirksam (Verkettung)
250	M	Typenrad findet die Grundstellung nicht

unzulässige Code-Zeichen

befinden sich im Speicher

Einstellrad (57) auf TXT stellen

Formatspeicher füllen

Tabelle nochmals automatisch schreiben und dabei Tabellenbeginn und -ende erneut setzen anderen Formatspeicher benutzen (s. S. 26)

ein Techniker muß gerufen werden General-Löschung durchführen; tritt der Fehler erneut auf, muß ein Techniker gerufen werden

### 14. Sachwortregister

Abruf des

Arbeitsspeichers 12 Formatspeichers 24 Horizontaltabulators 16 Textteilspeichers 26 Vertikaltabulators 20

Abschalten der Formatzuordnung 7 Abschalten der Sichtbarkeitsschaltung 9

Änderung der Zieleingabe 13 Anschlagstärke 25

Aufheben der Einrückung 22 Automatischer Papiereinzug 6 Automatisches Schreiben 12

Unterbrechen
– automatisch 13
– manuell 13

Automatisches Unterstreichen 24

Betriebsspannung 6, 31 Bogenende 6, 9

Codetabelle 32

Datenerhalt 23, 25, 31 Dauerfunktion 2 Dezimaltabulator 19 Doppeldruck 24

Einrückung 22

Aufheben 22

Verändern 22

Endlosformular 7

Erste Schreibzeile 16, 23

Farbbandbreite 29 Farbbandkassettenwechsel 27 Fehleranzeige 33

Formatgestaltung 16 Formatspeicher 23, 26, 31

Abrufen 24
Füllen 23
Löschen 24
Formularvorschub 7

Generallöschung 15 Grundformat 16

Horizontaltabulator 16 Abrufen 16 Löschen 17 Setzen 17

Inbetriebnahme 6

Kassettenwechsel 27

Korrektur

beim automatischen Schreiben 14 beim manuellen Schreiben 10 des Inhalts von Textteilspeichern 27

Letzte Schreibzeile 16, 23 lift-off-Band-Wechsel 28

Linker Rand Lösen 8 Verändern 16 Löschen

General- 15 im Arbeitsspeicher 14 von Formatspeichern 24 von Horizontaltabulatoren 17 von Textteilspeichern 27 von Vertikaltabulatoren 21

Papierausrichten 6 Papierauswurf 7 Papiereinzug, automatischer 6 Positionsfinder 9, 11

Randausgleich rechts 24 Rechter Rand Ausgleich 24 Lösen 8 Verändern 16

Schattendruck 24 Schriftart 29 Schritteilung 29 Setzen des

Horizontaltabulators 17, 18 Vertikaltabulators 21 Sichtbarkeitsschaltung 9

Sofortkorrektur 10 Sparschrift 24 Speicher Arbeits- 8

Format- 23 -kapazität 2, 23, 25, 31

Löschen 14, 15

Reihenfolge der Zeichen im Textteil- 10, 15, 25

Sperrschrift 24

Startauslösung verhindern 13

Stechwalze 7, 8 Stop-Code 13

Tabellenschreiben 19

Tabulator Dezimal- 19 Horizontal- 16 Vertikal- 20

Tastatur 2

Technische Informationen 31 Textanfang im Arbeitsspeicher 12

Textgestaltung 24
Texthervorhebungen 24
Textteilspeicher 25
Abruf 26
Füllen 26
Korrektur des Inhalts 27

Löschen 27
Typenradwechsel 29

Überschreiten des Papierrandes 8 Unterbrechen des automatischen Schreibens 13

Unterstreichen, automatisches 24

Variable Zeilenschaltung 25 Verändern

der Einrückung 22

der ersten und letzten Schreibzeile 23 des linken Randes 16

des rechten Randes 16

Verhindern der Startauslösung 13 Verkettung von Speichern 26, 33, 34

Vertikaltabulator 20 Abrufen 20 Löschen 21 Setzen 21

Walzenrückverstellung 7 Wartung und Pflege 30

Zeilenabstand 25
Zeilenschaltung 25
variable 25
Zentrieren 24
Zieleingabe, Änderung 13
Zielkorrektur 11
Ziffernanzeige 12
Zubehör 31

### Ausgewählte Arbeitsbeispiele

#### Das Arbeiten mit der Ziffernanzeige

Inzwischen wissen Sie schon, daß die Ziffernanzeige ein wichtiges Hilfsmittel für das Setzen der Ränder, der Tabulatoren, der ersten und letzten Schreibzeile und der Einrückposition ist. Jetzt wollen wir Ihnen noch darstellen, wie Sie auch mit anderen Tasten jederzeit **Einblick in den Speicher** nehmen können.

Zuvor jedoch wiederholen wir! Sie erinnern sich: Durch Drücken der **Korrekturtaste** (20)



wird das zuletzt geschriebene

**Zeichen** bzw. die zuletzt ausgeführte Funktion im Arbeitsspeicher gelöscht und auf dem Papier korrigiert. Das geschieht genau in dem Moment, wo Sie die Korrekturtaste wieder loslassen. Um nun lediglich Informationen über die zuletzt ausgeführte Tätigkeit zu erhalten, ohne daß sie im Arbeits-

speicher gelöscht und auf dem Papier korrigiert wird, drücken Sie die Korrekturtaste (20) und halten sie fest. In der Ziffernanzeige erscheint



Ziffer S

Die Ziffer ist der Code des zuletzt geschriebenen Zeichens bzw. der zuletzt ausgeführten Funktion. Mit Hilfe der Codetabelle kann sie entschlüsselt werden. Damit aber beim Loslassen keine Korrektur erfolgt,

betätigen Sie, bevor Sie die Korrekturtaste loslassen, die Stoptaste (29)



Damit erlischt die

Ziffernanzeige, und die Korrektur findet nicht statt.

Sie erinnern sich: Durch Drücken der Löschtaste (18)



wird das nächstfolgende Zeichen bzw.

die nächstfolgende Funktion im Speicher gelöscht. Das geschieht genau in dem Moment, wo Sie die Löschtaste (18) wieder loslassen.

Wenn Sie lediglich wissen möchten, welches nun das nächste Zeichen bzw. die nächste Funktion ist,

drücken Sie die Löschtaste (18)



und halten sie fest. In der Ziffernanzeige erscheint

Ziffer S

Die Ziffer ist der Code des nächstfolgenden Zeichens bzw. der nächstfolgenden Funktion. Sie wird mit Hilfe der Codetabelle entschlüsselt. Um nun die Löschung zu verhindern, betätigen Sie, bevor Sie die

Löschtaste loslassen, die Stoptaste (29) findet nicht statt.



. Damit erlischt die Ziffernanzeige, und die Löschung

#### 1. Beispiel

Schreiben Sie bitte folgenden Satz:

Das Arbeiten mit der Ziffernanzeige erleichtert das Schreiben.

Diesen Satz schreiben Sie anschließend aus dem Speicher bis zum Wort "Das" einschließlich des Leerschrittes



3

Start-Taste (30)



festhalten und Kombi-Taste (3) "-" betätigen



Start-Taste (30) loslassen

Start-Taste (30)

festhalten und Leertaste betätigen

Start-Taste (30) loslassen

Auf dem Papier steht "Das".

Nun wollen wir Einblick in den Speicher nehmen, ohne dabei die entsprechenden Funktionen auszuführen.

1. Halten Sie die Korrekturtaste (20)



fest. In der Ziffernanzeige erscheint

29 S

Die "29" ist das Codezeichen für den Leerschritt. Vergleichen Sie auch mit der Codetabelle auf Seite 61.

Dieser Leerschritt würde beim Loslassen der Korrekturtaste (30)



im Speicher und auf dem

Papier korrigiert. Das soll aber nicht erfolgen, da wir nur Einblick in den Speicher nehmen wollten. Mit Druck

	auf die Stoptaste (29) erlischt die Ziffernanzeige, Sie können die Korrekturtaste (30)
	loslassen – der Leerschritt wird nicht korrigiert.
	2. Halten Sie die Löschtaste (18) (1) fest. In der Ziffernanzeige erscheint
	65 S
	Die "65" ist das Codezeichen für das "A". Dieses "A" würde beim Loslassen der Taste (18)
	im Speicher gelöscht. Das soll aber nicht erfolgen, deshalb drücken Sie auf die Stoptaste (29)
	die Ziffernanzeige erlischt und Sie können die Löschtaste (18) (18) loslassen – das "A" wird nicht gelöscht.
	3. Halten Sie die Start-Taste (30) fest. In der Ziffernanzeige erscheint
	65 S
	Die ,,65" ist wiederum das Codezeichen für das ,,A", denn der Lösch- und Schreibvorgang gehen im
	Speicher vorwärts. Beim Loslassen der Start-Taste (30) würde das "A" geschrieben. Das soll aber
	nicht erfolgen, deshalb drücken Sie auf die Stop-Taste (29) Die Ziffernanzeige erlischt und Sie
	können nun auch die Start-Taste (30) oslassen.
2. Beispiel	Sie möchten folgende Tabelle schreiben:
	Artikel Menge Preis
	•••
	Während Sie den Tabellenkopf schreiben, in welchem Sie auch die Tabulatoren setzen -
	Horizontaltabulator-Taste (19) festhalten
+	Kombinationstaste (3) ,,+'' betätigen Horizontaltabulator-Taste (19) loslassen –
-	werden Sie, gerade als Sie das "P" schreiben möchten, gerufen. Sie müssen Ihre Arbeit unterbrechen.
3	Nach einigen Minuten setzen Sie Ihre Arbeit fort. Haben Sie aber den an der Schreibstelle nötigen Tabulator schon gesetzt?
	Ein Druck auf die Korrekturtaste, und die Zweifel sind beseitigt! Erscheint in der Ziffernanzeige
	29 S
	war die letzte ausgeführte Funktion ein Leerschritt (Code 29), und der Tabulator ist noch zu setzen. Erscheint
	160 S
	ist der Tabulator schon gesetzt. Nun betätigen Sie die Stoptaste (29) , die Ziffernanzeige erlischt,
	und lassen die Korrekturtaste los. Sie können Ihre Arbeit fortsetzen.
3. Beispiel	Sie haben folgenden Satz mit Stopcodes geschrieben und wissen beim Wiederholschreiben nicht mehr, ob die Leerschritte vor und nach dem Namen noch mit in die Stopcodes eingeschlossen wurden: "Wir möchten Sie, (Stopcode) Herr Schultz (Stopcode), zu unserer Veranstaltung einladen."
	Beim Wiederholschreiben geben Sie zur Starttaste (30) das Komma als Ziel ein. Der Drucker bleibt
	hinter "Sie," stehen. Nun drücken Sie die Löschtaste (18) (1) und beobachten die Ziffernanzeige.
	Erscheint darin der Code für einen Leerschritt, ist derselbe nicht in die Stopcodes eingeschlossen. Erscheint der Code für Stopcode, ist der Leerschritt mit in die Stopcodes eingeschlossen.


Bevor Sie die Löschtaste wieder loslassen, betätigen Sie die Stoptaste (29) und es findet keine Löschung statt.



die Anzeige erlischt,

Sie können, um die im Speicher nächstfolgende Funktion bzw. das nächstfolgende Zeichen zu erfahren.

anstelle der Löschtaste (18)



verwenden, da beide Tasten

im Speicher nach vorn wirken (siehe auch im 1. Beispiel).

# Beschriften von Briefumschlägen

Das Beschriften von Briefumschlägen können Sie mit der robotron S 6001 sehr vereinfachen.

1. Wird der Brief geschrieben, ist zu empfehlen, nach der Adresse einen Stopcode zu setzen.

2. Bevor Sie den Briefumschlag einlegen, schalten Sie die Formatzuordnung ab, indem Sie das

Einstellrad (57) auf (OFF) stellen. Dann positionieren Sie den Drucker an die Stelle, an der der linke

Rand der Anschrift sein soll. Damit steht der linke Rand nach Einzug des Umschlages gleich zur Verfügung.

3. Nach Erreichen des Textanfanges, indem Sie die Start-Taste (30)



Kombinationstaste (3) ,,-" betätigen Start-Taste (30) loslassen

geben Sie als Ziel für das automatische Schreiben das Textende ein.

festhalten Start-Taste (30)

Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen

Start-Taste (30) loslassen

57

3

46

Es wird nur die Adresse geschrieben, denn am Stopcode hält die Schreibmaschine an, und Sie können den Umschlag auswerfen.

Wenn Sie keinen Stopcode gesetzt haben, können Sie trotzdem die Adresse aus dem Arbeitsspeicher schreiben. Hierbei sollten Sie zeilenweise vorgehen, d. h. jeweils den Wagenrücklauf als Ziel eingeben.

# Zeitweiliges Ablegen eines Briefes

Müssen Sie Ihren Schreibvorgang unterbrechen, um einen anderen wichtigen Text, wie ein Fernschreiben, eine Aktennotiz, mit der robotron S 6001 zu schreiben, so können Sie das unvollständige Schriftstück in einen Textteilspeicher übernehmen und brauchen dadurch nachher nicht wieder von vorn anzufangen!

Dabei verfahren Sie folgendermaßen:

1. Sie übernehmen den Text aus dem Arbeitsspeicher in einen Textteilspeicher,

indem Sie die Taste eines nicht belegten Textteilspeichers



festhalten

Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen Textteilspeichertaste loslassen.

Damit befindet sich das unterbrochene, unvollständige Schriftstück im entsprechenden Textteilspeicher, und der Arbeitsspeicher ist leer.

- 2. Sie erledigen die dringende Schreibarbeit, die Sie zum Unterbrechen gezwungen hatte.
- 3. Danach legen Sie ein neues Blatt ein, und holen den unterbrochenen Text wieder in den Arbeitsspeicher

zurück, indem Sie die Taste des entsprechenden Textteilspeichers



festhalten

Kombinationstaste (3) ,,-" betätigen Textteilspeichertaste loslassen.

Dabei wird der vorherige Inhalt des Arbeitsspeichers automatisch gelöscht.

4. Der aus dem Textteilspeicher zurückgeholte Text steht am Textanfang und muß erst wieder bis zur unterbrochenen Stelle automatisch ausgeschrieben werden.

Start-Taste (30) festhalten


Kombinationstaste (3) ,,+" betätigen Start-Taste (30) loslassen.

Das Schreiben stoppt an der Stelle, an der das manuelle Schreiben unterbrochen worden war. Nun können Sie Ihre Arbeit fortsetzen.

# Verbindung von Standardtexten und individuellen Textteilen

Für diese Tätigkeit sind zwei Arbeitsweisen empfehlenswert. Die erste beruht darauf, daß die Standardtexte in die Textteilspeicher übernommen werden und die individuellen Textteile dazwischengefügt werden. Bei der zweiten Variante bleibt der Standardtext im Arbeitsspeicher, und die individuellen Textteile werden, in Stopcodes eingeschlossen, dazwischengesetzt.

Brief 1
Farbig unterlegt: manuell zu
schreiben (individuelle Texte)
Nicht unterlegt: Inhalt der
Textteilspeicher (Standardtexte)



#### 1. Variante

## Verwendung von Textteilspeichern

Es ist der Brief 1 auf Seite 38 zu schreiben, der an mehrere Empfänger gesandt wird. Die Anschrift und die Anrede sind somit individuell, während der Wortlaut des Briefes, einschließlich des Datums und des Beginns der Anrede, jeweils der gleiche ist. Er wird deshalb in die Textteilspeicher übernommen

Im Brief 1 wird diese Variante veranschaulicht.

Sie verfahren dabei folgendermaßen:

## Füllen des ersten Textteilspeichers

- Papier einspannen und Arbeitsspeicher löschen
- Wagenrücklauftaste betätigen
- Vertikaltabulatortaste betätigen. Damit befindet sich der Drucker nachher, beim Schreiben der Briefe, bereits auf der Zeile für die Bezugszeichen (auch wenn er jetzt erst auf der ersten Zeile des Anschriftenfeldes ist)! entsprechend viele Leerschritte und Schreiben des Datums
- Wagenrücklauf zweimal betätigen. Damit befindet sich der Drucker auf der Zeile für die Anrede.
- Anrede "Sehr geehrte" schreiben. Dabei nach dem Wort "geehrte" keinen Leerschritt setzen, falls Sie den Brief auch an einen einzelnen Herrn schicken möchten, da in diesem Fall später noch ein "r" angehängt werden muß.
- Übernahme in den Textteilspeicher 1.



Textteilspeichertaste (11) (1) festhalten



Kombinationstaste (3),,+" betätigen Textteilspeichertaste (11) loslassen.

# Füllen des zweiten Textteilspeichers

- Arbeitsspeicher löschen. (Dieser Schritt, entfällt, wenn Sie sofort an das Füllen des ersten Textteilspeichers das Füllen des zweiten anschließen, da mit der Übernahme des bisherigen Textes in den Textteilspeicher 1 der Arbeitsspeicher automatisch gelöscht wird.)
- Wagenrückauf zweimal betätigen. Damit befindet sich der Drucker auf der ersten Zeile des Brieftextes.
- Schreiben des Brieftextes einschließlich Grußformel
- Übernahme in den Textteilspeicher 2.

Dazu Textteilspeichertaste (12)



festhalten

Kombinationstaste (3),,+" betätigen Textteilspeichertaste (12) loslassen.

# Schreiben des Briefes

- Firmenbogen einspannen
- Arbeitsspeicher löschen
- Vertikaltabulatortaste betätigen. Damit befindet sich der Drucker auf der ersten Zeile des Adressenfeldes
- Manuelles Schreiben der Anschrift
- Textteilspeichertaste (11) betätigen.

Der im Textteilspeicher 1 gespeicherte Text, das sind Datum und Anrede, wird automatisch geschrieben. Der Drucker hält an der Stelle, an der Sie den Namen manuell eingeben können.

- Manuelles Schreiben des Namens
- Textteilspeichertaste (12) betätigen.

Der im Textteilspeicher 2 gespeicherte Text wird automatisch geschrieben.

- Papier ausspannen, der Brief ist fertig. Nun kann der zweite Brief, der an einen anderen Empfänger geht, auf die gleiche Weise geschrieben werden.

#### 2. Variante:

# Gebrauch von Stopcodes

Sie haben wieder einen Brief zu schreiben, der mehreren Empfängern zugesandt werden soll (siehe Brief 2 auf Seite 40).

Neben dem Standardtext gibt es individuelle Textteile, die diesmal in Stopcodes eingeschlossen werden.

Sie verfahren dabei folgendermaßen:

- Firmenbogen einspannen und Arbeitsspeicher löschen
- Vertikaltabulatortaste betätigen. Damit befindet sich der Drucker auf der ersten Zeile des Adressen-
- STOPCODE SETZEN
- Einstellrad (46) nach oben drehen und festhalten
- Stop-Taste (29)




betätigen

- Einstellrad (46) loslassen.
- Schreiben der Adresse
- Vertikaltabulatortaste betätigen. Damit befindet sich der Drucker auf der Zeile der Bezugszeichen. Nun schreiben Sie, nachdem Sie den Drucker richtig positioniert haben, das Datum und nach zwei Wagenrückläufen die Anrede.
- STOPCODE SETZEN
- Schreiben des Namens
- STOPCODE SETZEN
- Schreiben des Standardtextes, beginnend beim Komma hinter dem Namen und endend vor dem Bezugsdatum.

Brief 2
Farbig unterlegt: manuell zu schreiben (individuelle Texte)
Nicht unterlegt: Inhalt des Arbeitsspeichers (Standardtext)

▼: Stopcode



- STOPCODE SETZEN
- Schreiben des Bezugsdatums
- STOPCODE SETZEN
- Schreiben des Standardtextes bis zum Ende.
- Ausspannen des Bogens

Damit halten Sie den ersten Brief bereits fertig in der Hand. Bei jedem folgenden Exemplar gehen Sie wie folgt vor:

- Firmenbogen einspannen
- an den Anfang des Textes im Arbeitsspeicher springen
- Start bis Textende. Der Stopcode hält den Drucker an.
- Löschen bis Vertikaltabulator
- Lösch-Taste (18) (L) festhalten
- − Taste (25) ( betätigen
- Lösch-Taste (18) loslassen.
- Damit ist die Anschrift einschließlich dem nachfolgenden Vertikaltabulator gelöscht.
- Manuelles Schreiben der neuen Anschrift, anschließend Vertikaltabulator betätigen.
- Start bis zum Textende. Der nächste Stopcode hält den Drucker an.
- Löschen bis Steuercode. Damit ist der Name einschließlich dem nachfolgenden Stopcode gelöscht.
- Manuelles Schreiben des neuen Namens, anschließend NEUEN STOPCODE SETZEN!
- Start bis zum Textende. Der nächste Stopcode hält wiederum den Drucker an.
- Löschen bis Steuercode. Das Bezugsdatum einschließlich dem nachfolgenden Stopcode ist gelöscht.
- Manuelles Schreiben des neuen Bezugsdatums, anschließend NEUEN STOPCODE SETZEN!
- Start bis zum Textende. Der Text wird nun bis zum Ende ausgeschrieben.
- Firmenbogen ausspannen.

Endet der individuelle Textteil immer mit Wagenrücklauf bzw. mit einem Leerschritt, muß nicht jedesmal ein Stopcode nach diesem Textteil gesetzt werden. Als Zieleingabe für das Löschen des individuellen Textteiles kann dieser Wagenrücklauf bzw. Leerschritt dienen.

#### Das Arbeiten mit Formatspeichern

Die Formatspeicher dienen dazu, häufig benötigte Formate, die sich aus den Positionen vom linken und rechten Rand, Horizontal- und Vertikaltabulatorstops und der Einrückung zusammensetzen, zu speichern.

#### 1. Beispiel

Für das Schreiben mehrerer Briefe verwenden Sie stets Ihre Firmenbogen, also immer das gleiche Format. Benutzen Sie in diesem Falle einen Formatspeicher, dann setzen Sie alle Positionen nur einmal und das Format steht Ihnen für jeden Brief zur Verfügung.

In unserem Beispiel (Brief 3) benötigen wir folgende Formatpositionen:

- linker und rechter Rand bleiben unverändert (Grundformat)
- Vertikaltabulatoren bleiben unverändert (Grundformat)
- der Horizontaltabulator des Grundformates auf der Schreibposition 15 wird gelöscht. Wir benötigen Tabulatoren auf den Schreibstellen 35, 44, 47, 60.
- Einrückposition bleibt unverändert (Grundformat)

Nachdem Sie den Arbeitsspeicher gelöscht und die genannten Werte eingestellt haben, entsprechende



Formatspeichertaste



festhalten

Kombinationstaste (3) ,, + " betätigen Formatspeichertaste loslassen.

Nun befinden sich die aufgezeichneten Werte im Formatspeicher. Jetzt schreiben Sie den ersten Brief. Dazu löschen Sie den Arbeitsspeicher. Nun betätigen Sie die Taste des gewünschten Formatspeichers. Damit stehen die darin enthaltenen Positionen zu Ihrer Verfügung, und das durch Betätigen einer einzigen Taste!

Für den nächsten Brief ziehen Sie einen neuen Firmenbogen ein, löschen den Arbeitsspeicher, betätigen wieder die Formatspeichertaste, und das gewünschte Format steht wieder zur Verfügung. Der nächste Brief kann geschrieben werden, ohne daß das Format neu bestimmt werden muß.

# 2. Beispiel

Sie können einen Text, der die Positionen aus dem Formatspeicher enthält, selbstverständlich in einen Textteilspeicher übernehmen. Sicher erinnern Sie sich noch an die zwei Varianten zum Verbinden von Standardtexten und individuellen Textteilen. Wir beziehen uns jetzt auf die erste Variante. Bitte vergleichen Sie die nachfolgenden Arbeitsweisen mit denen auf den Seiten 38, 39, da Sie in beiden Fällen den Brief 1 schreiben.


## Füllen des Formatspeichers

Das Füllen des Formatspeichers ist im Beispiel 1 geschehen. Wir verwenden die genannten Werte.


## Füllen des ersten Textteilspeichers

- Arbeitsspeicher löschen
- Taste Formatspeicher | (FI) betätigen
- Wagenrücklauf durchführen
- Vertikaltabulatortaste betätigen. Damit befindet sich der Drucker beim Schreiben des Briefes bereits auf der Zeile für die Bezugszeichen

# **Brief 3**



Entsprechend unserer mündlichen Absprache vom 19. Mai 1981 lade ich Sie zur Arbeitsbesprechung über die Nutzung des gemeinsamen Ferienobjektes Binz ein, die am 9. Juni 1981 in unserem Hause stattfinden wird. Ich bitte Sie, bis dahin eine Liste der Bewerber für dieses Objekt aufzustellen und mitzubringen. Auf weitere gute Zusammenarbeit.



RIG 03 81 V 4/34

DDR-501 Erfurt, Mainzerhofplat 13 Telefon 560 Telex 61 457 Optim dd Telegramme roboptima Erfur Staatsbank der DDR, Kreisfiliale Erfurt Konto-Nr. 4221-11-143 Postscheckkonto Erfurt 7399-50-21767 BN 04732027


- Horizontaltabulatortaste viermal drücken. Der Drucker fährt die Position 60 an.
- Schreiben des Datums
- Wagenrücklauf zweimal betätigen. Der Drucker befindet sich auf der Zeile für die Anrede.
- "Sehr geehrte" schreiben
- Übernahme in den Textteilspeicher 1.

# Füllen des zweiten Textteilspeichers siehe Seite 39

Um zum Beginn der Grußformel zu gelangen, wird jeweils die Horizontaltabulatortaste zweimal betätigt.

Schreiben des Briefes siehe Seite 39

Brief 4
identisch mit Brief 1
Farbig unterlegt: manuell zu
schreiben (individuelle Texte)
Nicht unterlegt: Inhalt der
Textteilspeicher (Standardtexte)



#### 3. Beispiel

Sie wissen, daß Sie in einen Formatspeicher unter anderem 20 Horizontaltabulatoren übernehmen können. Benötigen Sie wirklich einmal mehr als 20 Horizontaltabulatoren, so verfahren Sie folgendermaßen:

- 1. Arbeitsspeicher löschen
- 2. Setzen der ersten 20 Horizontaltabulatoren
- 3. Übernahme in den Formatspeicher I
- 4. Arbeitsspeicher löschen
- 5. Setzen der restlichen Tabulatoren
- 6. Übernahme in den Formatspeicher II
- 7. Arbeitsspeicher löschen
- 8. Schreiben der Tabelle. Dabei muß in jeder Zeile

Formatspeichertaste I (8) (FI)




betätigt werden

die ersten 20 Spalten geschrieben werden

Formatspeichertaste II (9) (FII) betätigt werden



die restlichen Spalten geschrieben werden.




Colleuis 73 14 28 129 Reparation
4. Schribmaschie
4. 7310 (Elektronich)

Moll. Res Dowski - Grippha Ciki

Robotson Ottoms Shy + Uski, Rothegelote, Fellerangale 作的分析之 1 和 元 也 film die elektronische Schreibmoschine "rebetran S 6001" Toy Inhetylebauhus bedianunggarleitung beschien! Seadowhirwelser Vor Indetriebnahme Transportsperre 13sen. (Farbhald entnebnen und Italia unten befindliches rotes Metallelegant soukrecht mit der Ploilerite nach oben drieken) Bein Puglereinung den authestischen Einzugehehel so lange Festbultum, bis der Pruckwagen an linken Rand halt. Pol Minlegen winer neven Farbbandrassette und nach Generallonotions Doctor anhabes und dan in der Anteige michthaten Strich and volle Hibe bringen. Dezu die Kombinationstaate mit Minue betätigen. Polyenterveipeckung nicht Jegwerfen, de sich in sämtlichen Acceptanting an Eulebilly befindet. Espenrador besinden sich in der Innenseite des Deckelo (Klebestrainfen antfermen). Tele Loueuschlässe der zuständigen Verkaufsorganisatoren: Selle. Popp, Imesden, 487 4821 Kotth: Patager, Dreaden, 487 4141 cloumle bittes vorwiegend auf Monteg und Freiteg komzentrieren. Plan den Bezirk Cotthus ist zustündig: Moll. Zeson, Werksufsorganisator, Cotthus 24335 Pale Camua you hisse für technischen Kundendlenst: 231 3223 42 103 Ran tzen 5751/5758 36880 3143 Bedielledresse für Cypenräder: VEB Robotron-Burotechnik Dresdan BT Karl-derr-Stadt 901) Kerl-Marc-Stadt Boatelladresse für Gewobebondrassette:

Date Asserbling rustanding territorials Versorgungskonter für Papiers und Elropederri


Land Market Control of the Control o



CHG'V1Wz  \$  115707E LZGGRBE bh,Pbie  115707E LZGGRBE bh,Pbie	248&9:2+98%  ZE'bgmOfgBbo ',,,"""***+  \$\sum_{\text{9}} \sqrt{\sqrt{9}}  3+248&9:2+  FMcEKNDOUT  2ko-ev_w2k  3+248&9:2+  FMcEKNDOUT  2ko-ev_w2k  4ko-ev_w2k	dadrSetns +///:::!  98%=/\$*= pSCHG'VIw3,_fc  98%=/\$*= pSCHG'VIw3,_fc	uubh,Pbi !!;;; } A(()"§ LWzzE'b eeskc.1 =A(()"§ LWzzE'b eeskc.1	eko-ev_w ???\$\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2kw3, WmmMMM§ §§§ Y\$\$AYj dadrSe 6+09(% Y\$\$AYj dadrSe 6+09(%	fceskc.1 §§888HHH §§§ *XyQjq' tnsuu /2+51 *XyQjq' tnsuu /2+51	/3:26/76+ ### <sup>2 2 2</sup> 000 ÜöxßµäBI ÜöxßµäBI	09(%/2+51 ÄÄÄ222′′′ "Pü	
T T T T T	T T	T	T PTPTPT	T TTTTTT	TUTTTT		T TTTTT		
TTTTT	TTTTT TTTTT	TTI TTTTT		TTTTT TTTTT	TTTTT TTTTT I		ТТТТТ		
Testen							Testen		
					Testen				
Testen  Maschine mit Serviceprogramm getestet									

Vor Inbetriebnahme Transportsperre lösen!

NO. *196%=/5*=A(()"5*RestOrTENTY; 137030 TOXARIBITULE ORTENDED TO Equation of the content of the	
	DOROEGISHM
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
TTTTT TTTTT TTTTT TTTTT TTTTT TTTTT TTTT	
Teaten	
neteeT	
abetricbnahme Transportsperre löses	I tov



# robotron

VEB Robotron Optima Büromaschinenwerk Erfurt DDR – 5010 Erfurt Mainzerhofplatz 13

Exporteur:
Robotron Export – Import
Volkseigener Außenhandelsbetrieb
der Deutschen Demokratischen
Republik
DDR – 1080 Berlin
Friedrichstraße 61

Änderungen vorbehalten Rs 363/81 W-V-2-1 © VEB Robotron Optima Büromaschinenwerk Erfurt Ausgabe 4/1981